



BOMAG ORIGINALTEILE UND KITS FÜR KALTFRÄSEN.
BOMAG GENUINE PARTS AND KITS FOR COLD PLANERS.

2020 | 2021



EMERGENCY KIT

DAS WICHTIGSTE STETS ZUR HAND

BOMAG Emergency Kits enthalten speziell auf Ihre Maschine abgestimmte, funktionsrelevante Komponenten für eine schnelle und effiziente Instandsetzung. Dadurch werden Stillstandszeiten und damit verbundene Ausfallkosten deutlich reduziert. Zusätzlich profitieren Sie von einem Preisvorteil von mindestens 30% gegenüber der Einzelteilbestellung.

EMERGENCY KITS ENTHALTEN:

- Steuerhebel und -schalter
- Sensoren und Druckschalter
- Potentiometer
- verschiedene Relais
- Grundausstattung an Sicherungen

THE MOST IMPORTANT THINGS ALWAYS AT HAND

BOMAG Emergency Kits contain functionally relevant components that are specially tailored to your machine for fast and efficient repairs. This significantly reduces downtime and the associated costs. You also benefit from savings of at least 30% compared to single part orders.

EMERGENCY KITS INCLUDE:

- Control levers and switches
- Sensors and pressure switches
- Potentiometer
- Various relays
- Basic set of fuses

MIN. 30 %
ERSPARNIS | SAVING





MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER
BM500/15 (*) BM600/15 (**)	882 020 05
BM500/15 BM600/15	882 010 49
BM1000/30 BM1200/30 BM1300/30	836 011 61 836 012 11 (***)
BM1000/35 BM1200/35 BM1300/35	883 010 30 883 012 20 (****)
BM2000/60	836 011 62
BM2000/75 BM2200/75	888 011 12

(*) Für Seriennummer | For serial number 101 882 05 1001 - 101 882 05 9999, 101 882 07 1001 - 101 882 07 9999 & 101 882 08 1001 - 101 882 08 9999

(**) Für Seriennummer | For serial number 101 882 15 1001 - 101 882 15 9999, 101 882 17 1001 - 101 882 17 9999 & 101 882 18 1001 - 101 882 18 9999

(***) Für alle Tier 4f Maschinen | For alle Tier 4f machines (****) Für alle Stage V Maschinen | For alle Stage V machines



DE Bei der Wahl Ihrer BOMAG Kaltfräse haben Sie sich auch bewusst für unseren hervorragenden Service entschieden. Unsere Service-Experten sind täglich damit beschäftigt unser Ersatzteilangebot zu verbessern und auf Ihre individuellen Kundenwünsche anzupassen. Denn nur so können wir die gewohnte BOMAG-Qualität über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Kaltfräse sicherstellen und Ihren hohen Ansprüchen gerecht werden.

Neben der hohen Originalteilequalität stellt BOMAG eine extrem hohe Verfügbarkeit aller Teile sicher. Dies führt zu kurzen Wartezeiten, sollte es doch einmal zu einem Maschinenstillstand kommen. In Verbindung mit unserem weltweiten Händler- und Servicenetzwerk verstehen wir uns als der zuverlässige Partner in Ihrer Nähe. Egal wo ihre Maschinen laufen, wir lassen Sie nicht im Stich!

Dieser Katalog hilft Ihnen, schnell und unkompliziert benötigte BOMAG-Ersatzteile zu finden und dabei Zeit zu sparen. Natürlich stehen Ihnen darüber hinaus jederzeit unsere Service-Experten für weiterführende Informationen zur Verfügung!

Wir freuen uns auf Sie!

EN *When choosing your BOMAG cold planer, you also make a conscious decision for our excellent service. Our service experts are constantly working to improve our range of spare parts and adapt it to your, the customer's, requirements, individually for each machine. Only in this way can we ensure the accustomed BOMAG quality throughout the life cycle of your cold planer and meet your high standards.*

In addition to the accustomed excellent quality of the original parts, BOMAG ensures extremely high availability of all components. This results in short waiting times should a machine breakdown occur. Together with our worldwide dealer and service network we view ourselves as the reliable partner in your area. Regardless of where your machines are running, we will not let you down!

This catalogue will help you to quickly and easily locate the BOMAG spare parts you need, thus saving you time. If you require further information, our service experts are of course available at any time!

We look forward to hearing from you!



Ob im Büro oder auf der Baustelle. Die BOMAG Servicebroschüre finden Sie auch ganz leicht in digitaler Form auf unserer Homepage.

No matter if you are in the office or on the construction site, BOMAG's spare parts catalogue can also be easily found in digital form on our homepage.



INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS

8 SERVICE KITS

1

12 FRÄSWALZEN & FRÄSWERKZEUGE | MILLING DRUMS & CUTTING TOOLS

2

30 FRÄSWALZENGEHÄUSE | MILLING DRUM HOUSING

3

38 BERIESELUNGSANLAGE | WATER SPRAY SYSTEM

4

48 KRAFTBÄNDER, KEILRIEMEN UND RIEMENSCHLEIBEN | POWER BELTS, V-BELTS AND PULLEYS

5

52 FAHRWERKSKETTEN, FAHRWERKSTEILE UND RÄDER | CRAWLER TRACKS, CHASSIS PARTS AND WHEELS

6

64 FÖRDERANLAGE | CONVEYORS

7

80 ZUBEHÖR | ACCESSORIES

8

84 FRÄSNIVELLIERUNG | LEVELLING SYSTEMS

9

90 BETRIEBSSTOFFE | OPERATING FLUIDS

10

92 SERVICE

11

ÜBERSICHT BAUGRUPPEN | OVERVIEW OF COMPONENT GROUPS

Fräsnivellierung | Levelling systems

84-89



Berieselungsanlagen | Water spray systems

38-47

- Berieselungsdüsen
- Wasserpumpen
- *Sprinkler nozzles*
- *Water pumps*

Fahrwerksketten, Fahrwerksteile und Räder | Crawler Tracks, Chassis Parts and Wheels

52-63

- Fahrwerksketten
- Laufplatten
- Laufrollen
- Spann- und Kettenräder
- Räder
- Reparatursätze für Schwenkrad
- *Crawler tracks*
- *Track pads*
- *Track rollers*
- *Tensioning and drive wheels*
- *Wheels*
- *Repair kits for swivel wheel*



Förderanlage | Conveyors

64-79

- Förderbänder
- Reparateursätze für Förderbänder
- Girlanden
- Führungs- und Unterbandrollen
- Antriebs- und Umlenkrollen
- Abdichtungsgummis
- Conveyor belts
- Repair kits for conveyor belts
- Rollers
- Idle and belt rollers
- Drive and return rollers
- Sealing rubbers

Kraftbänder, Keilriemen und Riemenscheiben | Power Belts, V-Belts and Pulleys

48-51

- Kraftbänder und Keilriemen
- Riemenscheiben und -spanner
- Power belts and V-belts
- Pulleys and belt tensioners



Fräswalzen und Fräswerkzeuge | Milling drums and cutting tools

12-29

- Fräsmeißel
- Werkzeughalter
- Fräswalzen
- Fräswalzenzubehör
- Cutting tools
- Tool holders
- Milling drums
- Milling drum accessories

Fräswalzengehäuse | Milling drum housing

30-37

- Abstreifer
- Niederhalter
- Scrapers
- Downholder

1 SERVICE KITS



DE GUTE WARTUNG ZAHLT SICH AUS.

Bis zu 15% Preisvorteil bei der Bestellung von Kits.

Damit Ihre BOMAG zuverlässig und dauerhaft einsatzfähig bleibt, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Abgestimmt auf die Wartungsintervalle der jeweiligen Maschine stellen BOMAG Service Kits die Funktionsfähigkeit langfristig sicher. Service Kits enthalten ausschließlich BOMAG Originalteile, die Sie für die Wartung benötigen. Dadurch werden Folgeschäden vermieden und der vereinbarte Garantieanspruch bleibt erhalten. Mit einer Bestellung verlieren Sie keine Zeit, erhalten die passenden Teile und machen Ihre Maschine schnell wieder startklar.

EN GOOD MAINTENANCE PAYS OFF.

Take advantage and benefit from ordering kits. Up to 15% price advantage.

It is crucial that your BOMAG is regularly serviced to ensure full reliability and utilisation. BOMAG service kits are designed for each machine's maintenance requirements to ensure long-term performance. Service kits only use BOMAG genuine parts. This means consequential damage is prevented and the machine warranty remains valid. With a kit order, no time is lost, you get the right parts, and your machine is ready for work straight away.



ORIGINALTEILE | GENUINE PARTS.

- 100 % BOMAG Qualität & Sicherheit
 - Exakt abgestimmt auf BOMAG Maschinen
 - Ausschließlich hochwertige, geprüfte und freigegebene Materialien
 - Alle Originalteile unterliegen aktivem BOMAG Änderungsmanagement, dadurch immer auf dem neuesten Stand der Technik
-
- 100% BOMAG quality & safety
 - Specifically prepared for every BOMAG machine
 - Only high quality, tested and approved materials
 - All genuine parts benefit from the BOMAG product improvement program which means they will always be state-of-the-art



SICHERHEIT & ZUVERLÄSSIGKEIT. SAFETY & RELIABILITY.

- Service-Kits stellen sicher, dass der richtige Wartungsweg eingehalten wird
 - Kosteneinsparung durch weniger ungeplante Ausfallzeiten
 - Optimaler Schutz des Motors und der Hydraulikkomponenten
 - Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit
-
- Service kits ensure the correct maintenance route is followed
 - Cut costs by reducing unplanned downtime
 - Total protection for the engine and hydraulic components
 - Ensuring cost-effectiveness



**BIS ZU 15 % ERPARNIS
UP TO 15% SAVINGS**

**KOSTENERSPARNIS. | COST CUTTING.**

- Preisvorteil von ca. 15 %
- Einmalige Versandkosten für alle Teile
- Kein Fehlkaufisiko
- Just-in-time-Lieferung möglich
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch Minimierung des Ausfallrisikos

- *Reduced price vs. individual parts*
- *No risk of ordering incorrect parts*
- *Express delivery*
- *Allows you to better plan labor and machine downtime*

**EINFACHER BESTELLPROZESS. | SIMPLE ORDERING.**

- Alle für die Wartung benötigten Teile aus einer Hand
- Weniger Fehlerquellen
- Schnell und einfach bestellt
- Ein Paket = startklar für die Wartung
- Kein Kommissionieraufwand
- Service Kit Verfügbarkeit: Ø 98 %

- *All service parts from one source*
- *Cuts out errors*
- *One package = ready for servicing/ maintenance*
- *No parts order picking needed*
- *Service kit availability Ø 98%*

**GARANTIEERHALT. | WARRANTY PROTECTION.**

- Gewährleistungs- und Garantieansprüche bleiben erhalten
- Minimierung finanzieller Risiken im Garantiezeitraum

- *Warranty remains valid*
- *Cuts financial risks during the warranty period*

**VOLLSTÄNDIGKEIT. | COMPLETENESS.**

- Ein optimal zusammengestelltes Paket aus einer Hand, direkt vom Hersteller
- Inklusive aller benötigten Filter, Dichtungen und Riemen
- Inklusive relevanter Verschleißteile
z. B. Berieselungsdüsen, Zündkerzen
- Optimale und einfache Lagerhaltung

- *One perfect package from one source: the manufacturer*
- *Includes all filters, seals and belts*
- *Some kits also include wear parts, e.g. sprinkler nozzles, and spark plugs*
- *Optimal and easy stockkeeping*

1 SERVICE KITS



770 883 00 - 1.000Std. Service Kit BM1x00/35 | 1000h Service Kit BM1x00/35



775 836 20 - 500Std. Service Kit BM2000/60 | 500h Service Kit BM2000/60

SW1 – 1000STD. SERVICE KIT | 1000H SERVICE KIT SW6 - 500STD. ÖLSERVICE KIT | 500H OIL SERVICE KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	SW1 - 1000STD SERVICE KIT SW1 - 1000H SERVICE KIT	SW6 - 500STD ÖLSERVICE KIT SW6 - 500H OIL SERVICE KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	770 882 03	775 882 03
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999	770 882 03	775 882 03
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	770 882 04	775 882 04
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999	770 882 03	775 882 03
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	770 882 04	775 882 04
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	770 882 05	775 882 05
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	770 882 04	775 882 04
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	770 882 09	775 882 05
	101 882 08 1001 - 101 882 08 1024	770 882 05	775 882 05
	101 882 08 1025 - 101 882 08 9999	770 882 08	775 882 05
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	770 882 03	775 882 03
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999	770 882 03	775 882 03
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	770 882 04	775 882 04
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	770 882 03	775 882 03
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	770 882 04	775 882 04
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	770 882 05	775 882 05
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	770 882 04	775 882 04
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	770 882 09	775 882 05
	101 882 18 1001 - 101 882 18 1024	770 882 05	775 882 05
	101 882 18 1025 - 101 882 18 9999	770 882 08	775 882 05
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	770 836 10	775 836 10
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	770 836 57	775 836 57

SW1 – 1000STD. SERVICE KIT | 1000H SERVICE KIT

SW6 - 500STD. ÖLSERVICE KIT | 500H OIL SERVICE KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	SW1 - 1000STD SERVICE KIT SW1 - 1000H SERVICE KIT	SW6 - 500STD ÖLSERVICE KIT SW6 - 500H OIL SERVICE KIT
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999	770 883 03	775 883 03
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999	770 883 03	775 883 03
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999	770 883 18	775 883 00
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999	770 883 03	775 883 03
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	770 836 10	775 836 10
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	770 836 55	770 836 55
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999	770 836 57	775 836 57
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999	770 883 03	775 883 03
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999	770 883 18	775 883 00
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999	770 883 03	775 883 03
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	770 836 10	775 836 10
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999	770 836 18	775 836 18
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999	770 836 55	770 836 55
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999	770 836 55	770 836 55
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999	770 836 57	775 836 57
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999	770 883 03	775 883 03
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999	770 883 03	775 883 03
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999	770 883 18	775 883 00
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999	770 883 00	775 883 00
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999	770 883 03	775 883 03
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	770 836 21(*)	775 590 06(**)
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999	770 836 21(*)	775 590 06(**)
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	770 836 21(*)	775 590 06(**)
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	770 836 59	775 836 58
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	770 836 26(*)	775 590 06(**)
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	770 888 00	775 888 00
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999	770 888 00	775 888 00
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	770 836 59	775 836 58
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	770 888 00	775 888 00
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999	770 888 00	775 888 00

(*) Nur für Maschinen mit Wasserabscheider am Kraftstofffilter, ansonsten bitte 770 836 20 bestellen. Only for machines with water separator on fuel prefilter, otherwise please order 770 836 20.

(**) Nur für Maschinen mit Wasserabscheider am Kraftstofffilter, ansonsten bitte 775 836 20 bestellen. Only for machines with water separator on fuel prefilter, otherwise please order 770 836 20.

BOMAG FRÄSMEIßEL | BOMAG CUTTING TOOLS



DE BOMAG Fräsmeißel – Der beste Kontakt zur Straße!
Fräsmeißel sind ohne Zweifel die Werkzeuge an einer Kaltfräse, welche, in Verbindung mit der Fräswalze, den größten Einfluss auf die Fräisleistung, das Fräsbild und auch die Stillstandszeiten bei der täglichen Arbeit haben. Kurz gesagt, sie beeinflussen stark die Effektivität und Wirtschaftlichkeit im Baustelleneinsatz. Und genau deshalb sollten Sie als Kunde bei der Wahl Ihrer Fräsmeißel von den Vorteilen der BOMAG Rundschaffmeißel profitieren!

Ob im Asphalt oder Beton, ob Klein-, Kompakt- oder Großfräse, BOMAG bietet ein breites Portfolio an Rundschaffmeißeln für Kaltfräsen. Durch Produktinnovationen und stetige Weiterentwicklung bieten wir Ihnen den optimalen Fräsmeißel in erstklassiger Hartmetall-Qualität speziell für den jeweiligen Einsatzzweck an.

EN BOMAG cutting tools - the best contact to the road!
There is no doubt that - together with the milling drum - cutting tools are the most important instruments on a cold planer. They have the greatest influence on milling performance, the milling surface and also on machine downtime in day-to-day work. In short, they strongly impact the effectiveness and economy of the job site. And this is precisely why you as a customer should benefit from the advantages of BOMAG picks when selecting your cutting tools!

BOMAG offers a wide range of cutting tools for cold planers, irrespective of whether for asphalt or concrete, small, compact or large planers. Product innovations and continuous development enable us to offer you the optimum cutting tool in first-class carbide metal quality to suit your specific application.



Immer der richtige Fräsmeißel für maximale Fräisleistung, minimieren Sie die TCO Ihrer Kaltfräse durch BOMAG-Rundschaffmeißel.

- Kraftstoffsparend
- Wirtschaftlich
- Leistungssteigernd



Always the right cutting tool for maximum milling performance, minimise your cold planers' TCO with BOMAG cutting tools.

- Fuel efficient
- Cost-effective
- Performance-enhancing

VORTEILE DER BOMAG FRÄSMEIßEL | BENEFITS OF BOMAG CUTTING TOOLS

- Hohe Bruchfestigkeit durch eine extrem robuste Hartmetallspitze
- Höhere Standzeiten durch voluminösen Stahlkörper
- Optimaler Schutz des Meißelhalters durch angepasste Scheibengeometrie
- Hervorragendes Drehverhalten aufgrund optimierter Spannhülsegeometrie
- High breaking strength through extremely robust carbide tip
- Longer service life due to voluminous steel body
- Optimum toolholder protection due to adapted disc geometry
- Excellent turning behaviour thanks to optimised clamping sleeve geometry

•• Sehr empfehlenswert | highly recommended

RUNDSCHAFTMEIßEL FÜR ASPHALT | CUTTING TOOLS FOR ASPHALT

• Empfehlenswert | recommended

TYP TYPE	T/N BOX (50 STK.) P/N BOX (50 PCS.)	T/N PALETTE (3.200 STK.) P/N PALLET (3,200 PCS.)	VERGLEICHBARER WIRTGEN MEIßEL COMPARABLE WIRTGEN CUTTING TOOL	BM 500/15 BM 600/15		BM 1X00/30 BM 1X00/35		BM 2X00/60 BM 2X00/75	
				WEICHER ASPHALT SOFT ASPHALT	HARTER ASPHALT HARD ASPHALT	WEICHER ASPHALT SOFT ASPHALT	HARTER ASPHALT HARD ASPHALT	WEICHER ASPHALT SOFT ASPHALT	HARTER ASPHALT HARD ASPHALT
BMT 4G	30026204C50	30026204C3200	W4-G/20	••	•				
BMT 5G	30026205C50	30026205C3200	W5-G/20	•	••	•			
BMT 6	30026206C50	30026206C3200	W6/20			••	••	•	
BMT 7	30026207C50	30026207C3200	W6M/20					••	•
BMT 8	30026208C50	30026208C3200	W8/20					•	••

RUNDSCHAFTMEIßEL FÜR BETON | CUTTING TOOLS FOR CONCRETE

TYP TYPE	T/N BOX (50 STK.) P/N BOX (50 PCS.)	T/N PALETTE (3.200 STK.) P/N PALLET (3,200 PCS.)	VERGLEICHBARER WIRTGEN MEIßEL COMPARABLE WIRTGEN CUTTING TOOL	BM 500 BM 600	BM 1X00/30 BM 1X00/35	BM 2X00/60 BM 2X00/75
BMT 10G	30026210C50	30026210C3200	W1-10-G/20	••		
BMT 13G	30026213C50	30026213C3200	W1-13-G/20		••	••




BMT 4G - Asphaltmeißel für Kleinfräsen | *Cutting tool for small milling machines*

DE Die relativ kurze Hartmetallspitze bei geringem Durchmesser macht den BMT 4G zum idealen Werkzeug für Ihre Kleinfräse bei Arbeiten in weichem Asphalt.

EN The relatively short carbide tip with a small diameter makes the BMT 4G the ideal tool for your small planer when working in soft asphalt.


Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W4-G/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 500/15 BM 600/15
Typische Anwendung Typical application	Weicher Asphalt Soft asphalt
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm
MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026204C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026204C3200

**BMT 5G** - Asphaltmeißel für Klein- & Kompaktfräsen | *Cutting tool for small & compact milling machines*

DE Durch seine um 1,1 mm breitere Hartmetallspitze im Vergleich zum BMT 4G und der dadurch höheren Bruchfestigkeit, ist der BMT 5G ein idealer Begleiter bei Arbeiten in hartem Asphalt.

EN Due to its 0.04 inch wider carbide tip compared to the BMT 4G and the resulting higher breaking strength, the BMT 5G is the ideal tool for working in hard asphalt.

Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W5-G/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 500/15 BM 600/15 BM 1x00/30 BM 1x00/35
Typische Anwendung Typical application	Weicher & Harter Asphalt Soft & Hard asphalt
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm
MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026205C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026205C3200

**ERLÄUTERUNG | EXPLANATION**

G = Meißel mit Ausziehnut

G = Cutting tool with extractor groove


BMT 6 - Asphaltmeißel für Kompakt- & Großfräsen | Cutting tool for compact & large planers

DE Durch seinen voluminösen Grundkörper und der perfekt darauf abgestimmten Hartmetallspitze, ist der BMT 6 der passende Meißel für das Arbeiten in hartem Asphalt bei geringerer Leistung oder aber in weichem Asphalt mit hoher Leistung.

EN Due to its voluminous steel body and the perfectly matching carbide tip, the BMT 6 is the most suitable cutter for working in hard asphalt at low power or in soft asphalt at high power.

Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W6/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 1x00/30 BM 1x00/35 BM 2x00/60 BM 2x00/75
Typische Anwendung Typical application	Weicher & Harter Asphalt Soft & Hard asphalt
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm

MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026206C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026206C3200




BMT 7 - Asphaltmeißel für Großfräsen | Cutting tools for large planers

DE Eine breite, kappenförmige, in den Meißelkörper eingelassene Hartmetallspitze gewährleistet maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Schlagbeanspruchung und maximiert die Lebensdauer des Meißels bei Arbeiten in hartem Asphalt.

EN A wide, cap-shaped carbide tip embedded in the steel body ensures maximum resistance to impact stress and maximizes the cutter's service life when working with hard asphalt.

Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W6M/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 2x00/60 BM 2x00/75
Typische Anwendung Typical application	Weicher & Harter Asphalt Soft & hard asphalt
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm

MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026207C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026207C3200



2 FRÄSWALZEN & FRÄSWERKZEUGE | MILLING DRUMS & CUTTING TOOLS


BMT 8 - Asphaltmeißel für Großfräsen | Cutting tool for large planers

DE Mit seiner breiten und gleichzeitig sehr langen, zylindrischen Hartmetallspitze bricht der BMT 8 große Brocken aus dem Asphalt und trägt somit zu einer hohen Flächenleistung bei gleichzeitig geringem Verschleiß bei.

EN With its wide and very long cylindrical carbide tip, the BMT 8 can break large chunks of asphalt out of the road, thus ensuring high milling performance and low wear and tear.

Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W8/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 2x00/60 BM 2x00/75
Typische Anwendung Typical application	Weicher & Harter Asphalt Soft & hard asphalt
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm

MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026208C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026208C3200




BMT 10G - Betonmeißel für Kleinfräsen | Concrete cutting tools for small planers

DE Eine tief in den Stahlkörper eingelassene, zylindrische Hartmetallspitze schützt den Meißel vor dem Abbrechen in extrem hartem Beton. Der BMT 10G ist mit seinen Proportionen der optimale Begleiter für den Betoneinsatz im Kleinfräsensegment.

EN A cylindrical carbide tip deeply embedded in the steel body protects the cutting tool from breaking off in extremely hard concrete. The BMT 10G with its proportions is the ideal tool for concrete applications in the small planer segment.

Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W1-10-G/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 500/15 BM 600/15
Typische Anwendung Typical application	Beton Concrete
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm

MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026210C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026210C3200




BMT 13G - Betonmeißel für Kompakt- & Großfräsen | Concrete cutting tools for compact & large planers

DE Große Maschinenleistung, hartes Material. Das ist die Anwendung, in der sich der BMT 13G wohlfühlt. Durch seine breite, in den Stahlkörper eingelassene Hartmetallspitze weist er sehr hohe Standzeiten bei Anwendungen in Beton auf.

EN Great machine performance and hard material. That's the application the BMT 13G feels most comfortable in. Due to its wide carbide tip embedded in the steel body, it has a very long service life for use in concrete.

Vergleichbarer Wirtgen Meißeltyp Comparable Wirtgen cutting tool	W1-13-G/20
Typische Maschinenverwendung (einsetzbar auch bei Wettbewerbsmaschinen) Typical machine use (can also be used with competitor machines)	BM 2x00/60 BM 2x00/75
Typische Anwendung Typical application	Beton Concrete
Schaftdurchmesser Shank diameter	20 mm

MENGE QUANTITY	T/N P/N
Box (50 Stk.) Box (50 pcs.)	30026210C50
Palette (3.200 Stk.) Pallet (3,200 pcs.)	30026210C3200




ERLÄUTERUNG | EXPLANATION

G = Meißel mit Ausziehnut

G = Cutting tool with extractor groove

BOMAG BMS15L WECHSELHALTERSYSTEM | BOMAG BMS15L QUICK-CHANGE TOOLHOLDER SYSTEM



KRAFTSTOFFERSPARNIS

Das BMS15L Haltersystem ist schmäler als die Systeme anderer Hersteller und erzeugt dadurch einen geringeren Widerstand. **Dies reduziert den Kraftstoffverbrauch.**

FUEL SAVINGS

The BMS15L holder system is narrower than systems from other manufacturers and therefore generates less resistance. This reduces fuel consumption.



KEINE WARTUNGSKOSTEN

Der BOMAG BMS15L Wechselhalter wird einmalig mit 100Nm angezogen, das Gewinde befindet sich im Wechselhalter. **Eine nachträgliche Überprüfung der Schraubenvorspannung ist nicht mehr notwendig.**

NO MAINTENANCE COSTS

The BOMAG BMS15L quick-change toolholder is tightened once to 100 Nm, the thread is integrated in the toolholder. Subsequent checking of the screw pre-tension is no longer required.



GERINGER VERSCHLEISS, HOHE STANDZEITEN

Höhere Standzeiten durch ein optimiertes Härteverfahren des Wechselhalters und zusätzlicher, hochfester Vergütung des Grundhalters.

LOW WEAR, LONG SERVICE LIFE

Longer service life due to an optimised hardening process of the quick-change toolholder and additional high-strength tempering of the base holder.



SERVICEFREUNDLICH

Servicefreundlicher Austausch der Wechselhalter und leichtes Austreiben der Fräsmeißel spart Zeit beim Service. **Dies führt zu geringeren Material- und Lohnkosten, darüber hinaus werden Ausfallzeiten reduziert.**

EASY TO SERVICE

The quick and easy replacement of the quick-change toolholders and simple removal of the cutting tools minimises servicing time. This results in lower material and labour costs as well as reducing downtime.



Schauen Sie sich das Prinzip des BMS15L Haltersystems in unserem Video an! Dafür einfach den QR-Code einscannen.

See the principle of the BMS15L holder system for yourself in our video. Simply scan the QR code.



BMS15L WECHSELHALTER | BMS15L QUICK-CHANGE TOOLHOLDER

T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION	BEINHALTET INCLUDES
850 010 92	Kit, Ersatz-Wechselhalter Standard, BMS15L <i>Kit, replacement quick-change toolholder standard, BMS15L</i>	8x Wechselhalter, Befestigungs-Kit <i>8 x quick-change toolholder, fastening kit</i>
850 010 93	Kit, Ersatz-Wechselhalter Standard, BMS15L, 4 mm kürzer <i>Kit, replacement quick-change toolholder standard, BMS15L, 4 mm shorter</i>	8x Wechselhalter 4 mm kürzer, Befestigungs-Kit <i>8 x quick-change toolholder 4 mm shorter, fastening kit</i>
850 010 94	Kit, Ersatz-Wechselhalter Standard, BMS15L, 8 mm kürzer <i>Kit, replacement quick-change toolholder standard, BMS15L, 8 mm shorter</i>	8x Wechselhalter 8 mm kürzer, Befestigungs-Kit <i>8 x quick-change toolholder 8 mm shorter, fastening kit</i>
850 010 95	Kit, Haltersystem, BMS15L - inkl. Grundhalter <i>Kit, holder system, BMS15L incl. base holder</i>	4x Wechselhalter, 4x Grundhalter, Befestigungs-Kit <i>4 x quick-change toolholder, 4 x base holders, fastening kit</i>

BMS15L WECHSELHALTER VORVERSCHEISS-VARIANTEN ANWENDUNG | BMS15L QUICK-CHANGE TOOLHOLDER PRE-USED VARIANTS APPLICATIONS

Wahl des passenden Wechselhalters für ein sauberes Fräsbild

Selection of the appropriate quick-change toolholder for an ideal milling surface

Kundenwalze bestückt mit BMS15L Haltersystem <i>Customer drum equipped with BMS15L holder system</i>	
Fräswalzen-Komplettüberarbeitung <i>Complete refurbishment of milling drums</i>	850 010 92
Austausch einzelner Halter <i>Exchange of individual toolholders</i>	Abhängig vom Verschleiß der übrigen Halter <i>Depending on the wear of the other toolholders</i>
Zustand der übrigen Halter <i>Condition of the other toolholders</i>	
Nahezu ungenutzt <i>Virtually unused</i>	850 010 92
~ 4 mm Verschleiß <i>~ 4 mm wear</i>	850 010 93
~ 8 mm Verschleiß <i>~ 8 mm wear</i>	850 010 94

BMS15L PODEST | BMS15L BASE PLATES

T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
882 222 41	Podest links, 15 mm Linienabstand <i>Base plate left for 15 mm line spacing</i>
882 222 40	Podest rechts, 15 mm Linienabstand <i>Base plate right for 15 mm line spacing</i>
882 222 51	Podest links, 8 mm Linienabstand <i>Base plate left for 8 mm line spacing</i>
882 222 50	Podest rechts, 8 mm Linienabstand <i>Base plate right for 8 mm line spacing</i>



BOMAG BMS03 & BMS05 – FÜR BOMAG-KLEINFRÄSEN | BOMAG BMS03 & BMS05 – FOR BOMAG SMALL PLANERS



DE Auch bei unseren kleineren Kaltfräsen wirken große Kräfte auf die Werkzeuge. Die BOMAG-Haltersysteme BMS03 und BMS05 sind speziell für die Anforderungen dieser Arbeit konzipiert. Sowohl beim Ausbau innerstädtischer Straßen, bei Flickarbeiten oder millimetergenauer Fräsarbeit rund um Kanaldeckel halten sie den auftretenden Belastungen stand. Die intelligente Anordnung der Halter ermöglicht ein einfaches Austreiben der Fräsmeißel mit 20 mm Schaftdurchmesser. Die Positionierstifte auf der Unterseite ermöglichen einen unkomplizierten Austausch zerstörter Halter. Unsere patentierte Randbestückung führt zu deutlich geringerem Verschleiß und längerer Lebensdauer.

EN High forces are also exerted on the tools in our smaller cold planers. The BOMAG holder systems BMS03 and BMS05 are specially designed to meet the requirements of this work. They can withstand the stresses and strains of removing inner-city roads, patching work or milling operations around manhole covers with millimetre precision.

The smart arrangement of the holders makes it easy to remove the cutting tools with a 20 mm shaft diameter. The positioning pins on the bottom make the replacement of broken holders effortless. Our patented edge tooling results in significantly less wear and tear and a longer service life.



T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
882 222 03	BMS03 - Anschweißbarer, hochfester Fräsmeißelhalter für alle Fräsmeißel mit 20 mm Schaft <i>Weld-on, highly resistant toolholder for all cutting tools with a 20 mm shaft</i>
882 222 05	BMS05 - Anschweißbarer, hochfester Fräsmeißelhalter für alle Fräsmeißel mit 20 mm Schaft <i>Weld-on, highly resistant toolholder for all cutting tools with a 20 mm shaft</i>





BOMAG FRÄSWALZEN | BOMAG MILLING DRUMS



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Für jede Anwendung die optimale Fräswalze - BOMAG Original Fräswalzen werden im Stammwerk in Boppard nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt. Die Kombination aus dem BOMAG Schnellwechselsystem, unseren beliebten BMS15L-Wechselhaltern und besonders gehärteten Seitenschutzsegmenten machen die BOMAG-Fräswalzen zu einem perfekten Werkzeug im täglichen Einsatz.

Die verbesserte Rundlaufeigenschaft und dadurch geringeren Maschinenvibrationen, die höhere Standzeit und Kraftstoffersparnis im Vergleich zum Wettbewerb sind Eigenschaften, die unsere Fräswalzen weltweit einzigartig machen.



Unsere Ingenieure arbeiten ständig daran, unsere Systeme weiter zu verbessern, um Sie direkt bei Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

EN The optimum milling drum for every application - BOMAG Genuine milling drums are manufactured to the highest quality standards at our main plant in Boppard. The combination of the BOMAG quick-change system, our popular BMS15L toolholders and specially hardened wear protection side segments make BOMAG milling drums the perfect tool for daily use.

Features such as improved rotating performance and the resulting reduction in machine vibrations, a longer service life and fuel savings compared to the competition make our milling drums unique in the world.

Our engineers work continuously to further improve our systems in order to provide you, with the best possible support in your day-to-day work.

BOMAG FRÄSWALZEN | BOMAG MILLING DRUMS

FRÄSWALZE MILLING DRUM	LINIENABSTAND LINE SPACING	MAX. FRÄSTIEFE MAX. MILLING DEPTH	TYPISCHE ANWENDUNG TYPICAL APPLICATION
BOMAG POWER DRUM Fräswalze BOMAG POWER DRUM milling drum 	20 - 23 mm 0.79 - 0.91 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	■ Vollständiger Straßenausbau ■ Fräsen von besonders harten Materialien (Beton) ■ Fräsen von Straßenbelägen unter erhöhtem Zeit- und Kostendruck ■ Complete road removal ■ Milling of particularly hard materials (concrete) ■ Milling of road surfaces under increased time and cost pressure
BOMAG Standardfräswalze BOMAG standard milling drum 	14 - 18 mm 0.55 - 0.71 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	■ Abtragen von Straßenschichten unterschiedlicher Dicke ■ Sehr breites Anwendungsspektrum ■ BOMAG Alleskönner ■ Removal of road courses of different thickness ■ Very wide range of applications ■ BOMAG all-rounder
BOMAG Feinfräswalze BOMAG fine milling drum 	6 - 8 mm 0.24 - 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	■ Entfernen von Deckschichten einschließlich besserer Ebenheit ■ Korrekturfräsarbeiten an Straßenprofilen ■ Vorbereitung für Dünnschichtbeläge ■ Removal of surface courses including improved evenness ■ Corrective milling work on road profiles ■ Preparation for thin-layer coverings
BOMAG Mikrofräswalze BOMAG micro milling drum 	2 - 6 mm 0.08 - 0.24 inch	0 - 30 mm 0 - 1.18 inch	■ Erhöhen der Oberflächenhaftung ■ Erhöhen der Ebenheit von Straßen ■ Vorbereitung zur Oberflächenbehandlung ■ Entfernung von Beschichtungen von Straßenoberflächen oder Innenböden ■ Increase of surface grip ■ Increase of road evenness ■ Preparation for surface treatment ■ Removal of coatings from road surfaces or interior floors

BOMAG FRÄSWALZEN | BOMAG MILLING DRUMS

FRÄSWALZE MILLING DRUM					MEißELHALTER TOOLHOLDER		MEißEL CUTTING TOOL
BESCHREIBUNG SPECIFICATION	T/N P/N	FRÄSBREITE MILLING WIDTH	LINIENABSTAND LINE SPACING	FRÄSTIEFE MILLING DEPTH	TYP TYPE	ANZAHL QUANTITY	ANZAHL QUANTITY

BM 500/15 & BM 600/15

Fein-Fräswalze* <i>Fine milling drum</i>	882 010 07	500 mm 19.69 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS03	82	82
Standard-Fräswalze** <i>Standard milling drum</i>	882 010 08	300 mm 11.81 inch	14 mm 0.55 inch	0 - 160 mm 0 - 6.30 inch	BMS03 BMS05	8 38	46
Standard-Fräswalze** <i>Standard milling drum</i>	882 010 09	400 mm 15.75 inch	14 mm 0.55 inch	0 - 160 mm 0 - 6.30 inch	BMS03 BMS05	8 46	54
Standard-Fräswalze* <i>Standard milling drum</i>	882 010 10	500 mm 19.69 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm*** 0 - 8.27 inch	BMS03 BMS05	8 50	58
POWER DRUM* <i>POWER DRUM</i>	882 010 13	500 mm 19.69 inch	20 mm 0.79 inch	0 - 210 mm*** 0 - 8.27 inch	BMS03 BMS05	8 42	50
Rigolen-Fräswalze** <i>Trench milling drum</i>	882 010 85	300 mm 11.81 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS05 BMS02	46 7	46 53
Schneidrad <i>Cutting wheel</i>	882 010 12	80 mm 3.15 inch	k.A. n/a	0 - 160 mm 0 - 6.30 inch	-	24	24

BM 600/15

Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	882 010 26	600 mm 23.62 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS03	99	99
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	882 010 24	600 mm 23.62 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS03 BMS05	8 56	64
POWER DRUM <i>POWER DRUM</i>	882 010 56	600 mm 23.62 inch	20 mm 0.79 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS03 BMS05	8 46	54

BM 1000/30

Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	836 012 45	1000 mm 39.37 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	131	149
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	836 012 44	1000 mm 39.37 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	81	99

BM 1200/30

Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	836 012 47	1200 mm 47.24 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	155	173
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	836 012 46	1200 mm 47.24 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	97	115

BM 1300/30

Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	836 012 49	1300 mm 51.18 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	167	185
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	836 012 48	1300 mm 51.18 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	103	121

BOMAG FRÄSWALZEN | BOMAG MILLING DRUMS

FRÄSWALZE MILLING DRUM					MEißELHALTER TOOLHOLDER		MEißEL CUTTING TOOL
BESCHREIBUNG SPECIFICATION	T/N P/N	FRÄSBREITE MILLING WIDTH	LINIENABSTAND LINE SPACING	FRÄSTIEFE MILLING DEPTH	TYP TYPE	ANZAHL QUANTITY	ANZAHL QUANTITY

BM 1000/35

Schnellwechsel-Fein-Fräswalze <i>Quick-change fine milling drum</i>	883 010 06	1000 mm 39.37 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	131	149
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	883 010 66	1000 mm 39.37 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	131	149
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze** <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 010 13	600 mm 23.62 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS15L	62	80
Standard-Fräswalze** <i>Standard milling drum</i>	883 001 43	600 mm 23.62 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS15L	62	80
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 012 01	1000 mm 39.37 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	81	99
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	883 012 00	1000 mm 39.37 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	81	99
Schnellwechsel-POWER DRUM Fräswalze <i>Quick-change POWER DRUM milling drum</i>	883 012 03	1000 mm 39.37 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	65	83
POWER DRUM Fräswalze <i>POWER DRUM milling drum</i>	883 012 02	1000 mm 39.37 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	65	83

BM 1200/35 & BM 1300/35

Schnellwechsel-Standard-Fräswalze** <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 011 11	600 mm 23.62 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS15L	62	80
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze** <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 012 09	900 mm 35.43 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS15L	81	99
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze** <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 012 08	1000 mm 39.37 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS15L	81	99

BM 1200/35

Schnellwechsel-Fein-Fräswalze <i>Quick-change fine milling drum</i>	883 010 07	1200 mm 47.24 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	155	173
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	883 010 68	1200 mm 47.24 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	155	173
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 012 05	1200 mm 47.24 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	97	115
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	883 012 04	1200 mm 47.24 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	97	115
Schnellwechsel-POWER DRUM Fräswalze <i>Quick-change POWER DRUM milling drum</i>	883 012 07	1200 mm 47.24 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	73	91
POWER DRUM Fräswalze <i>POWER DRUM milling drum</i>	883 012 06	1200 mm 47.24 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	73	91

BM 1300/35

Schnellwechsel-Fein-Fräswalze <i>Quick-change fine milling drum</i>	883 010 08	1300 mm 51.18 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	167	185
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	883 010 72	1300 mm 51.18 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	167	185

* Umbaukit notwendig bei Einbau in BM 600/15, bitte sprechen Sie uns einfach an! | *Conversion kit required for installation in BM 600/15, please contact us.*

** Umbaukit notwendig, bitte sprechen Sie uns einfach an! | *Conversion kit required, please contact us.*

***0-160 mm bei BM 600/15 | *0 - 6.30 inch at BM 600/15*

BOMAG FRÄSWALZEN | BOMAG MILLING DRUMS

FRÄSWALZE MILLING DRUM					MEißELHALTER TOOLHOLDER		MEißEL CUTTING TOOL
BESCHREIBUNG SPECIFICATION	T/N P/N	FRÄSBREITE MILLING WIDTH	LINIENABSTAND LINE SPACING	FRÄSTIEFE MILLING DEPTH	TYP TYPE	ANZAHL QUANTITY	ANZAHL QUANTITY
BM 1300/35							
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze <i>Quick-change standard milling drum</i>	883 012 11	1300 mm 51.18 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	103	121
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	883 012 10	1300 mm 51.18 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	103	121
Schnellwechsel-POWER DRUM Fräswalze <i>Quick-change POWER DRUM milling drum</i>	883 012 13	1300 mm 51.18 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	75	93
POWER DRUM Fräswalze <i>POWER DRUM milling drum</i>	883 012 12	1300 mm 51.18 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	75	93
BM 2X00/60							
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	850 010 78	2000 mm 78.74 inch	2 x 6 mm 2 x 0.24 inch	0 - 30 mm 0 - 1.18 inch	BMS04	676	676
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	836 012 42	2000 mm 78.74 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	148	166
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	836 012 43	2200 mm 86.61 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	160	178
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	850 011 40	2000 mm 78.74 inch	18 mm 0.71 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	132	150
BM 2000/75 & BM 2200/75							
Schnellwechsel-Fein-Fräswalze <i>Quick-change fine milling drum</i>	888 010 39	2000 mm 78.74 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS15L	334	334
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	888 010 38	2000 mm 78.74 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS15L	334	334
Schnellwechsel-Fein-Fräswalze <i>Quick-change fine milling drum</i>	888 010 37	2200 mm 86.61 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS15L	364	364
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	888 010 36	2200 mm 86.61 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS15L	364	364
Schnellwechsel-Fein-Fräswalze <i>Quick-change fine milling drum</i>	888 011 33	2200 mm 86.61 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	280	298
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	888 011 32	2200 mm 86.61 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	280	298
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze <i>Quick-change standard milling drum</i>	888 011 11	2200 mm 86.61 inch	12 mm 0.47 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	196	214
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze <i>Quick-change standard milling drum</i>	888 010 60	2000 mm 78.74 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	144	162
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	888 010 59	2000 mm 78.74 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	144	162
Schnellwechsel-Standard-Fräswalze <i>Quick-change standard milling drum</i>	888 010 62	2200 mm 86.61 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	156	174
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	888 010 61	2200 mm 86.61 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	156	174
POWER DRUM Fräswalze <i>POWER DRUM milling drum</i>	888 010 65	2000 mm 78.74 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	104	122
Schnellwechsel-POWER DRUM Fräswalze <i>Quick-change POWER DRUM milling drum</i>	888 010 63	2200 mm 86.61 inch	23 mm 0.91 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	117	135
Fein-Fräswalze <i>Fine milling drum</i>	888 011 37	2500 mm 98.43 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	317	335
Standard-Fräswalze <i>Standard milling drum</i>	888 001 58	2500 mm 98.43 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	185	203

BOMAG FRÄSWALZEN FÜR WETTBEWERBSMASCHINEN

BOMAG MILLING DRUMS FOR OTHER MANUFACTURERS

FRÄSWALZE MILLING DRUM					MEißELHALTER TOOLHOLDER		MEißEL CUTTING TOOL
BESCHREIBUNG SPECIFICATION	T/N P/N	FRÄSBREITE MILLING WIDTH	LINIENABSTAND LINE SPACING	FRÄSTIEFE MILLING DEPTH	TYP TYPE	ANZAHL QUANTITY	ANZAHL QUANTITY

W 35 DC & W 35 R & W 35 Ri

Fein-Fräswalze Fine milling drum	850 010 67	500 mm 19.69 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS03	82	82
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 010 73	350 mm 13.78 inch	14 mm 0.55 inch	0 - 110 mm 0 - 4.33 inch	BMS05	38	38

W 50 DC & W 50 DCi & W 50 R & W 50 Ri

Fein-Fräswalze Fine milling drum	850 010 06	500 mm 19.69 inch	6 mm 0.24 inch	0 - 50 mm 0 - 1.97 inch	BMS03	82	82
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 010 05	500 mm 19.69 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS03 BMS05	8 50	58
POWER-DRUM POWER DRUM	850 010 29	500 mm 19.69 inch	20 mm 0.79 inch	0 - 210 mm 0 - 8.27 inch	BMS03 BMS05	8 42	50

W 100 F & W 100 Fi & W 100 CF & W 100 CFi

Fein-Fräswalze Fine milling drum	850 010 12	1000 mm 39.37 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	131	149
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 06	1000 mm 39.37 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	81	99
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 34	1000 mm 39.37 inch	18 mm 0.71 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	72	90

W 120 F & W 120 Fi & W 120 CF & W 120 CFi

Fein-Fräswalze Fine milling drum	850 011 36	1200 mm 47.24 inch	8 mm 0.32 inch	0 - 100 mm 0 - 3.94 inch	BMS15L	156	174
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 09	1200 mm 47.24 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	97	115
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 38	1200 mm 47.24 inch	18 mm 0.71 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	82	100

W 130 F & W 130 Fi & W 130 CF & W 130 CFi

Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 37	1300 mm 47.24 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	103	121
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 39	1300 mm 47.24 inch	18 mm 0.71 inch	0 - 320 mm 0 - 12.60 inch	BMS15L	89	107


W200 & W 200 i & W 210 & W 210 i

Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 14	2000 mm 78.74 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	144	162
Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 35	2000 mm 78.74 inch	18 mm 0.71 inch	0 - 330 mm 0 - 12.99 inch	BMS15L	130	148

W 2200 & W 220 & W 250

Standard-Fräswalze Standard milling drum	850 011 13	2200 mm 86.61 inch	15 mm 0.59 inch	0 - 350 mm 0 - 13.78 inch	BMS15L	156	174
---	------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	--------	-----	-----

FRÄSWALZENZUBEHÖR | MILLING DRUM ACCESSORIES



1 Verschleißschutz
Wear protection



2 3-fach Kantenschneider
Triple edge cutter



3 BMS15L Wechselhalter
BMS15L quick-change
toolholder



4 Auswerfer
Ejector Plate



T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION	BEINHALTET INCLUDES
850 011 29	Auswerferplatte, 150 mm, Kit <i>Ejector plate 5.91 inch, kit</i>	1 x Auswerferplatte 150 mm inkl. Befestigungsmaterial <i>1 x Ejector plate 5.91 inch incl. fastening material</i>
850 011 28	Auswerferplatte, 250 mm, Kit <i>Ejector plate 9.84 inch, kit</i>	1 x Auswerferplatte 250 mm inkl. Befestigungsmaterial <i>1 x Ejector plate 9.84 inch incl. fastening material</i>
883 117 23	Geschweißter Auswerfer für Feinfräswalzen <i>Welded ejector for fine milling drums</i>	-
883 011 37	Verschleißschutz 980 mm, Kit <i>Wear protection 38.58 inch, kit</i>	6 x Verschleißschutz (3 x rechts, 3 x links) mit Durchmesser 980 mm <i>6 x Wear plates for milling drums with diameter 38.58 inch (3 x right and 3 x left)</i>
883 011 38	Verschleißschutz 1.020 mm, Kit <i>Wear protection 40.16 inch, kit</i>	6 x Verschleißschutz (3 x rechts, 3 x links) mit Durchmesser 1.020 mm <i>6 x Wear plates for milling drums with diameter 40.16 inch (3 x right and 3 x left)</i>
883 011 39	Verschleißschutz 1.070 mm, Kit <i>Wear protection 42.13 inch, kit</i>	6 x Verschleißschutz (3 x rechts, 3 x links) mit Durchmesser 1.070 mm <i>6 x Wear plates for milling drums with diameter 42.13 inch (3 x right and 3 x left)</i>
883 011 40	Verschleißschutz 1.140 mm, Kit <i>Wear protection 44.88 inch, kit</i>	6 x Verschleißschutz (3 x rechts, 3 x links) mit Durchmesser 1.140 mm <i>6 x Wear plates for milling drums with diameter 44.88 inch (3 x right and 3 x left)</i>
882 222 10	3-fach Kantenschneider <i>Triple edge cutter</i>	-
883 109 95	Stützblech 3-fach Kantenschneider <i>Support plate triple edge cutter</i>	-



MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	AUSWERFERPLATTE I EJECTOR PLATE		SCHRAUBE I SCREW		MUTTER I NUT		SCHEIBE I WASHER	
		*	T/N I P/N	*	T/N I P/N	*	T/N I P/N	*	T/N I P/N
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	3 x	D26 710 04	9 x	071 416 80	9 x		9 x	085 316 27
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999								
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999								
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999								
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	6 x	D23 240 02	-	-	18 x	081 120 25	18 x	085 322 35
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999								
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999								
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999								
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	6 x	D23 240 02	-	-	18 x	081 120 25	18 x	085 322 35
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999								
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999								
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999								
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	6 x	D24 250 64	24 x	071 324 32	24 x	081 310 12	24 x	085 125 44
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999								
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999								

* Bedarf pro Maschine I Required quantity per machine

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	3-FACH KANTENSCHNEIDER I TRIPLE EDGE CUTTER		MEISSELHALTER FÜR KANTENSCHNEIDER I TOOL HOLDER FOR EDGE CUTTER	
		*	T/N I P/N	*	T/N I P/N
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	2 x 4 x	D23 240 41 D23 241 67	24 x	350 100 009
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999				
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999				
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999				
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	2 x 4 x	D23 240 41 D23 241 67	24 x	350 100 009
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999				
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999				
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999				
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	2 x 4 x	D23 240 41 D23 241 67	24 x	350 100 009
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999				
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999				
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999				
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	6 x 6 x	836 406 69 D24 250 69	24 x	350 100 009 -
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999				
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999				

*Bedarf je Fräswalze I Required quantity per milling drum

3 FRÄSWALZENGEHÄUSE I MILLING DRUM HOUSING

BESCHREIBUNG I DESCRIPTION

DE Die BOMAG Original Abstreifer sind sowohl für eine saubere Aufnahme des Fräsgutes als auch für das Glätten der gefrästen Fläche abgestimmt, was den Aufwand für Nacharbeiten stark reduziert. Das von uns verarbeitete Hartmetall sichert maximale Standzeiten. Bestellen Sie die für Ihre Maschine speziell zusammengestellten Kits. Diese beinhalten alle relevanten Teile für den Austausch der Abstreifer.

EN BOMAG Genuine scraper blades are designed both to ensure the clean intake of the milled material and to smooth the milled surface, greatly reducing the need for reworking. The tungsten carbide we use ensures maximum service life. Order the kits specifically assembled for your machine, these contain all the necessary parts for replacing the scrapers.



ABSTREIFER, KITS I SCRAPER KITS

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	FRÄSBREITE I MILLING WIDTH	T/N I P/N
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	500 mm 19.69 inch	882 010 27
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	600 mm 23.62 inch	882 010 28
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	1.000 mm 39.37 inch	836 011 45
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	1.000 mm 39.37 inch	836 010 43


ABSTREIFER, KITS I SCRAPER KITS

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	FRÄSBREITE I MILLING WIDTH	T/N I P/N
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	1.000 mm 39.37 inch	883 010 31
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	1.200 mm 47.24 inch	836 011 45
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	1.200 mm 47.24 inch	836 010 44
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	1.200 mm 47.24 inch	883 011 01
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	1.300 mm 51.18 inch	836 011 45
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999	1.300 mm 51.18 inch	883 011 02
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	1.300 mm 51.18 inch	883 012 18
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	2.000 mm 78.74 inch	836 010 81
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	2.000 mm 78.74 inch	888 010 96
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	2.000 mm 78.74 inch	836 010 81
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	2.000 mm 78.74 inch	888 010 96
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	2.200 mm 86.61 inch	888 010 97
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	2.200 mm 86.61 inch	888 010 97
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		


3 FRÄSWALZENGEHÄUSE I MILLING DRUM HOUSING

DE Original BOMAG Abstreifer sind aus einem Hartmetall gefertigt, welches optimal auf die harten Anwendungen beim Fräsen abgestimmt ist. Dabei garantieren die Standard-Abstreifer ein optimales Gleiten auf der gefrästen Fläche. Durch die in der Form und Anordnung modifizierten, scharfen Abstreifer kann das Fräsbild zusätzlich noch verbessert werden.

EN BOMAG Genuine scrapers are made of tungsten carbide which is ideally suited to tough milling applications. The standard scrapers guarantee optimum sliding on the milled surface. The milling result can be further improved by modifying the shape and arrangement of the sharp scrapers.



883 147 44 – Unsere altbewährten Standard-Abstreifer | Our tried and tested standard scrapers



888 148 64 – Unsere neuen, scharfen Abstreifer verbessern die Materialaufnahme und das Fräsbild | The new, sharp scrapers improve material intake and the milling result

* Standard Abstreifer | Standard scrapers

** scharfe Abstreifer | sharp scrapers

ABSTREIFER, EINZELN I SCRAPERS, SINGLE

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	FRÄSBREITE MILLING WIDTH	T/N I P/N
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	300 mm 11.81 inch	1 x 882 111 16 1 x 079 911 28 *
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	400 mm 15.75 inch	1 x 079 911 26 1 x 079 911 28 *
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	500 mm 19.69 inch	1 x 079 911 25 1 x 079 911 26 *
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
BM 600/15	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	300 mm 11.81 inch	1 x 882 111 16 1 x 079 911 28 *
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	400 mm 15.75 inch	1 x 079 911 26 1 x 079 911 28 *
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	500 mm 19.69 inch	1 x 079 911 25 1 x 079 911 26 *
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	600 mm 23.62 inch	1 x 079 911 25 1 x 079 911 26 1 x 079 911 30 *
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
BM 1000/30	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	1.000 mm 39.37 inch	2 x 836 403 97 23 x 350 100 001 *
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	1.000 mm 39.37 inch	2 x 883 147 41 4 x 883 147 43 2 x 883 147 44 * 2 x 888 148 61 4 x 888 148 63 2 x 888 148 64 **

ABSTREIFER, EINZELN I SCRAPERS, SINGLE

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	FRÄSBREITE MILLING WIDTH	T/N I P/N
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	600 mm 23.62 inch	3 x 883 147 41 1 x 883 147 42 4 x 883 147 43 3 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 1 x 888 148 62 4 x 888 148 63 3 x 888 148 64 **
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999	1.000 mm 39.37 inch	2 x 883 147 41 2 x 883 147 43 4 x 883 147 44 * 2 x 888 148 61 2 x 888 148 63 4 x 888 148 64 **
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	1.200 mm 47.24 inch	2 x 836 403 97 27 x 350 100 001 *
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	1.200 mm 47.24 inch	2 x 883 147 41 2 x 883 147 43 4 x 883 147 44 * 2 x 888 148 61 2 x 888 148 63 4 x 888 148 64 **
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	600 mm 23.62 inch	3 x 883 147 41 1 x 883 147 42 2 x 883 147 43 5 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 1 x 888 148 62 2 x 888 148 63 5 x 888 148 64 **
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999	900 mm 35.43 inch	3 x 883 147 41 4 x 883 147 42 5 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 4 x 888 148 62 5 x 888 148 64 **
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999	1.000 mm 39.37 inch	3 x 883 147 41 1 x 883 147 42 2 x 883 147 43 5 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 1 x 888 148 62 2 x 888 148 63 5 x 888 148 64 **
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999	1.200 mm 47.24 inch	2 x 88314741 6 x 88314744* 2 x 88814861 6 x 88814864**
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	1.300 mm 51.18 inch	2 x 836 403 97 29 x 350 100 001 *
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999	1.300 mm 51.18 inch	2 x 883 147 41 6 x 883 147 43 2 x 883 147 44 * 2 x 888 148 61 6 x 888 148 63 2 x 888 148 64 **
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	600 mm 23.62 inch	3 x 883 147 41 2 x 883 147 42 2 x 883 147 43 5 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 2 x 888 148 62 2 x 888 148 63 5 x 888 148 64 **
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999	900 mm 35.43 inch	3 x 883 147 41 2 x 883 147 42 2 x 883 147 43 5 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 2 x 888 148 62 2 x 888 148 63 5 x 888 148 64 **
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999	1.000 mm 39.37 inch	3 x 883 147 41 2 x 883 147 42 2 x 883 147 43 5 x 883 147 44 * 3 x 888 148 61 2 x 888 148 62 2 x 888 148 63 5 x 888 148 64 **
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999	1.300 mm 51.18 inch	2 x 883 147 41 1 x 883 147 42 6 x 883 147 44 * 2 x 888 148 61 1 x 888 148 62 6 x 888 148 64 **
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	2.000 mm 78.74 inch	2 x 836 403 97 47 x 350 100 001 *
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	2.000 mm 78.74 inch	2 x 883 147 41 2 x 883 147 43 8 x 883 147 44 * 2 x 888 148 61 2 x 888 148 63 8 x 888 148 64 **
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	2.000 mm 78.74 inch	2 x 836 403 97 47 x 350 100 001 *
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	2.000 mm	2 x 883 147 41 2 x 883 147 43 8 x 883 147 44 *
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999	78.74 inch	2 x 888 148 61 2 x 888 148 63 8 x 888 148 64 **
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	2.200 mm	2 x 883 147 41 10 x 883 147 44 *
		86.61 inch	2 x 888 148 61 10 x 888 148 64 **
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	2.200 mm	2 x 883 147 41 10 x 883 147 44*
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999	86.61 inch	2 x 888 148 61 10 x 888 148 64 **



VERSCHLEISSCHUTZ NIEDERHALTER & SEITENSCHILD I WEAR PROTECTION DOWNHOLDER & SIDE SHIELD

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N VERSCHLEISSCHUTZ NIEDERHALTER KIT I P/N WEAR PROTECTION DOWNHOLDER KIT	T/N VERSCHLEISSCHUTZ SEITENSCHILD KIT I P/N WEAR PROTECTION SIDE SHIELD KIT
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	836 011 07	836 011 46
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		836 011 42
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	883 010 32	883 010 42
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	836 011 07	836 011 46
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		836 011 08
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	883 010 32	883 012 25
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		

VERSCHLEISSSCHUTZ NIEDERHALTER & SEITENSCHILD I WEAR PROTECTION DOWNHOLDER & SIDE SHIELD

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N VERSCHLEISSSCHUTZ NIEDERHALTER KIT I P/N WEAR PROTECTION DOWNHOLDER KIT	T/N VERSCHLEISSSCHUTZ SEITENSCHILD KIT I P/N WEAR PROTECTION SIDE SHIELD KIT
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	836 011 07	836 011 46
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		836 011 08
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	883 010 32	883 012 25
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	836 010 38	836 011 05
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		836 012 76
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	888 010 98	888 011 00
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	836 010 38	836 012 76
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	888 010 98	888 011 00
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	888 010 99	888 011 00
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	888 010 99	888 011 00
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		





ABSTREIFER FRÄSGETRIEBE REPARATURKIT I SCRAPER MILLING GEARBOX REPAIR KIT

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N FRÄSGETRIEBE MIT KÜHLRIPPEN I P/N MILLING GEAR WITH COOLING FINNS	T/N FRÄSGETRIEBE OHNE KÜHLRIPPEN I P/N MILLING GEAR WITHOUT COOLING FINNS
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 010 61	882 010 59
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		-
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		882 010 59
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		-
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		-
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		-
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 010 62	882 010 60
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		-
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		882 010 60
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		-
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		-
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		-



4 BERIESELUNGSANLAGE | WATER SPRAY SYSTEM

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Die BOMAG Original Wasserberieselungskomponenten garantieren eine zuverlässige und gleichmäßige Wasser-
verteilung im Fräskasten und am Förderband. Dies stellt eine ausreichende Kühlung der Fräsmeißel sicher. Darüber
hinaus werden Staub und größere Schmutzpartikel gebun-
den, was wiederum zu einem besseren Drehverhalten der
Fräsmeißel sowie geringerer Staubeentwicklung am Förder-
band führt. BOMAG Berieselungsdüsen garantieren eine
optimale Wasserzufuhr an allen für den Fräsprozess wich-
tigen Komponenten.

EN *BOMAG Genuine water spray components guarantee
reliable and even water distribution on the milling drum and
on the conveyor. This ensures adequate cooling of the cut-
ting tools. It also binds dust and other dirt particles, which
improves the cutting tool rotation and reduces dust forma-
tion on the conveyor.*



BERIESELUNGSDÜSEN KIT | SPRINKLER NOZZLE KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 010 32	Das Kit beinhaltet 10 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 10 nozzles incl. installation material</i>
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 010 32	Das Kit beinhaltet 10 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 10 nozzles incl. installation material</i>
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	836 011 11	Das Kit beinhaltet 25 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 25 nozzles incl. installation material</i>
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		

BERIESELUNGSDÜSEN KIT | SPRINKLER NOZZLE KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	883 010 45	Das Kit beinhaltet 12 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 12 nozzles incl. installation material</i>
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	836 011 11	Das Kit beinhaltet 25 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 25 nozzles incl. installation material</i>
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	883 010 45	Das Kit beinhaltet 12 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 12 nozzles incl. installation material</i>
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	836 011 11	Das Kit beinhaltet 25 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 25 nozzles incl. installation material</i>
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	883 010 45	Das Kit beinhaltet 12 Düsen inkl. Befestigungsmaterial <i>Kit contains 12 nozzles incl. installation material</i>
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	837 018 04	Das Kit beinhaltet 30 Düsen passend für das Fräswalzen- gehäuse und 5 Düsen passend für das Förderband <i>Kit contains 30 nozzles for the milling drum housing and 5 nozzles for the conveyor belt</i>
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999	837 018 04	
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	836 010 83	
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	837 018 04	
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	836 010 83	
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	888 011 19	Das Kit beinhaltet 30 Düsen passend für das Fräswalzen- gehäuse und 3 Düsen passend für das Förderband <i>Kit contains 30 nozzles for the milling drum housing and 3 nozzles for the conveyor belt</i>
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		

BERIESELUNGSDÜSEN KIT | SPRINKLER NOZZLE KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	837 018 04	Das Kit beinhaltet 30 Düsen passend für das Fräswalzengehäuse und 5 Düsen passend für das Förderband <i>Kit contains 30 nozzles for the milling drum housing and 5 nozzles for the conveyor belt</i>
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	888 011 19	Das Kit beinhaltet 30 Düsen passend für das Fräswalzengehäuse und 3 Düsen passend für das Förderband <i>Kit contains 30 nozzles for the milling drum housing and 3 nozzles for the conveyor belt</i>
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		



Sprühbalken der neuen BM1300/35 Stage V | Spraying bar of the new BM1300/35 Stage V





BERIESELUNGSDÜSEN, ÜBERSICHT | SPRINKLER NOZZLES, OVERVIEW

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N BERIESELUNGSDÜSE + BEDARF PRO FRÄSWALZE P/N SPRINKLER NOZZLE + REQUIRED QUANTITY PER MILLING DRUM	T/N BERIESELUNGSDÜSE + BEDARF PRO FÖRDERBAND P/N SPRINKLER NOZZLE + REQUIRED QUANTITY PER CONVEYOR BELT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	4 x 055 561 00	-
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	4 x 055 561 00	-
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	10 x 348 020 067	2 x 348 020 067
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		

BERIESELUNGSDÜSEN, ÜBERSICHT | SPRINKLER NOZZLE, OVERVIEW

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N BERIESELUNGSDÜSE + BEDARF PRO FRÄSWALZE P/N SPRINKLER NOZZLE + REQUIRED QUANTITY PER MILLING DRUM	T/N BERIESELUNGSDÜSE + BEDARF PRO FÖRDERBAND P/N SPRINKLER NOZZLE + REQUIRED QUANTITY PER CONVEYOR BELT
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	10 x 065 202 00	2 x 055 561 00
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	11 x 348 020 067	2 x 348 020 067
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	11 x 065 202 00	2 x 055 561 00
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	12 x 348 020 067	2 x 348 020 067
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	12 x 065 202 00	2 x 055 561 00
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	6 x 348 020 076 / 8 x 348 020 074	2 x 348 020 067
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	6 x 348 020 079 / 8 x 348 020 080	
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	15 x 348 020 067	
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	6 x 348 020 079 / 8 x 348 020 080	
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	28 x 055 553 98	4 x 065 202 00 (2 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> , 2 Abwurfband <i>Discharge belt</i>)
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	15 x 348 020 067	2 x 348 020 067
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	30 x 055 553 98	4 x 065 202 00 (2 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> , 2 Abwurfband <i>Discharge belt</i>)
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Durch die BOMAG Original Wasserpumpen wird sichergestellt, dass der Berieselungsanlage ständig die benötigte Wassermenge unter ausreichendem Druck zur Verfügung steht, um sämtliche Fräsaufgaben erfolgreich zu meistern. BOMAG Kaltfräsen zeichnen sich durch eine gute Erreichbarkeit der Wasserpumpen in ergonomischer Höhe und eine logische Anordnung der verbauten Komponenten aus, sodass diese im Reparaturfall ohne großen Aufwand getauscht werden können.

EN BOMAG Genuine water pumps ensure the water spray system is always supplied with enough water under sufficient pressure to successfully complete all milling tasks. BOMAG cold planers are designed for easy access to the water pumps at a convenient height and the components are arranged logically so that they can be easily replaced in the event of repairs.



WASSERPUMPEN | WATER PUMPS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N WASSERPUMPE P/N WATER PUMP
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 010 82 (wenn Pumpe noch nicht getauscht wurde <i>If pump has not yet been replaced</i>) 882 131 46 (wenn Pumpe bereits getauscht wurde <i>If pump has already been replaced</i>)
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999	
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999	
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	882 131 46 882 131 46 882 131 46 (el. Wasserpumpe <i>El. water pump</i>) 330 022 206 (hydr. Wasserpumpe Befüllanlage <i>Hydr. water pump water refill</i>)
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 010 82 (wenn Pumpe noch nicht getauscht wurde <i>If pump has not yet been replaced</i>) 882 131 46 (wenn Pumpe bereits getauscht wurde <i>If pump has already been replaced</i>)
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999	
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	882 131 46 (el. Wasserpumpe <i>El. water pump</i>) 330 022 206 (hydr. Wasserpumpe Befüllanlage <i>Hydr. water pump water refill</i>)
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	882 131 46
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	882 131 46
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	882 131 46 (el. Wasserpumpe <i>El. water pump</i>) 330 022 206 (hydr. Wasserpumpe Befüllanlage <i>Hydr. water pump water refill</i>)

WASSERPUMPEN | WATER PUMPS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N WASSERPUMPE P/N WATER PUMP
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	328 501 209
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999	
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999	
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999	
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	057 941 79
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999	
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999	
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999	
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999	
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999	
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999	
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999	
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	328 501 209
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999	
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999	
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999	
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999	
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	057 941 79
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999	
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999	
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999	
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999	
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999	
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999	
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	328 501 209
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999	
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999	
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999	
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999	
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999	
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999	
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	057 941 79
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999	
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999	
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999	
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999	
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999	
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999	
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999	
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	328 501 209
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999	
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	

WASSERPUMPEN | WATER PUMPS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N WASSERPUMPE P/N WATER PUMP
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	057 941 87
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999	066 104 40 (Reparaturkit <i>Repair kit</i>)
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	328 501 209
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	057 941 87
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999	066 104 40 (Reparaturkit <i>Repair kit</i>)

DICHTUNGSSATZ WASSERPUMPE & HYDRAULIK |
SEALING KIT WATER PUMP & HYDRAULIC

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N DICHTUNGSSATZ WASSERPUMPE P/N SEALING KIT WATER PUMP	T/N DICHTUNGSSATZ HYDRAULIK P/N SEALING KIT HYDRAULIC
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	328 612 526	059 008 16
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	328 6125 26	059 008 16
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	328 612 526	059 008 16
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	328 612 526	059 008 16
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	066 104 41	-
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	328 612 526	059 008 16
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	066 104 41	-
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Die Original BOMAG Kraftbänder und Keilriemen gewährleisten, dass die vom Motor zur Verfügung gestellte Rotationskraft, zuverlässig, konstant und mit möglichst geringen Verlusten, auf die Fräswalze übertragen wird. Dabei sind BOMAG Original Kraftbänder und Keilriemen auf eine maximale Standzeit ausgelegt und reduzieren somit die Häufigkeit der Wartungsintervalle. Dies spart Ihnen Zeit und Geld!

EN BOMAG Genuine power belts and V-belts ensure that the rotational force from the engine is reliably and consistently transmitted to the milling drum with the least possible loss. BOMAG Genuine belts are built for maximum service life, thus reducing the frequency of maintenance intervals. This saves you as a customer time and money.



308 040 044 - Kraftband BM1x00/30 | Power belt BM1x00/30



057 296 98 - Keilriemen BMx00/15 | V-belt BMx00/15

KRAFTBÄNDER UND KEILRIEMEN | POWER BELTS AND V-BELTS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N KRAFTBAND/KEILRIEMEN FRÄSWALZE P/N POWER BELT/ V-BELT MILLING DRUM	T/N KEILRIEMEN LICHTMASCHINE P/N V-BELT FOR GENERATOR
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	063 123 26	05729698
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	063 123 14	088 212 27
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999	063 123 26	057 296 98
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	063 123 14	088 212 27
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	063 123 14	088 221 96
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	063 123 14	088 212 27
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	063 123 14	088 221 96
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	063 123 14	088 221 96
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	063 123 26	057 296 98
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	063 123 14	088 212 27
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	063 123 26	057 296 98
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	063 123 14	088 212 27
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	063 123 14	088 221 96
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	063 123 14	088 212 27
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	063 123 14	088 22196
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	308 040 044 *	308 040 034 *
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		063 123 24 *
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		063 123 24 *
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		063 123 24 *
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		063 123 32 *

KRAFTBÄNDER UND KEILRIEMEN | POWER BELTS AND V-BELTS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N KRAFTBAND/KEILRIEMEN FRÄSWALZE P/N POWER BELT/ V-BELT MILLING DRUM	T/N KEILRIEMEN LICHTMASCHINE P/N V-BELT FOR GENERATOR
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	063 123 41	060 521 70
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		060 524 75
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		060 521 70
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		060 521 70
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		060 524 75
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		060 531 92
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		060 521 70
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		060 524 75
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	308 040 044 *	308 040 034 *
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		063 123 24 *
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		063 123 24 *
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		063 123 24 *
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		063 123 32 *
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		063 123 32 *
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	063 123 41	060 521 70
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		060 524 75
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		060 521 70
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		060 521 70
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		060 531 92
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		060 521 70
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		060 524 75
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	308 040 044 *	308 040034 *
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		063 123 24 *
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		063 123 24 *
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		063 123 24 *
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		063 123 32 *
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		063 123 32 *
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		063 123 32 *
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	063 123 41	060 521 70
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		060 524 75
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		060 521 70
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		060 521 70
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		060 524 75
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		060 531 92
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		060 521 70
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		060 524 75
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	063 123 42	057 205 37
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	063 123 40	060 528 15
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	063 123 42	057 205 37
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	063 123 40	060 528 15
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		

* Bedarf pro Maschine: 2 | Required quantity per machine: 2



882 119 15
Riemenscheibe Fräskupplung BMx00/15
Pulley milling clutch BMx00/15



308 800 400
Riemenscheibe Fräskupplung BM1x00/30
Pulley for milling clutch BM1x00/30

D26 870 01
Riemenscheibe Fräsgetriebe BM1200/30 & BM1300/30
Pulley for milling gearbox BM1200/30 & BM1300/30

RIEMENSCHLEIBEN UND -SPANNER | PULLEYS AND BELT TENSIONERS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N RIEMENSCHLEIBE FRÄSKUPPLUNG P/N PULLEY FOR MILLING CLUTCH	T/N RIEMENSCHLEIBE FRÄSGETRIEBE P/N PULLEY FOR MILLING GEARBOX	T/N RIEMENSCHLEIBER, KIT P/N BELT TENSIONER KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 119 15	882 119 16	882 010 55
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999	882 119 15		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	882 119 16		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999	882 119 15		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	882 119 16		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	882 119 16		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	882 119 16		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	882 119 16		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	882 119 16		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 119 15	882 119 16	882 010 55
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999	882 119 15		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	882 119 16		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	882 119 15		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	882 119 16		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	882 119 16		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	882 119 16		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	882 119 16		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	882 119 16		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	D23 250 46	D26 880 001	836 011 64
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999	308 800 400		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999	308 800 400		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999	308 800 400		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	308 800 400		

RIEMENSCHLEIBEN UND -SPANNER | PULLEYS AND BELT TENSIONERS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N RIEMENSCHLEIBE FRÄSKUPPLUNG P/N PULLEY FOR MILLING CLUTCH	T/N RIEMENSCHLEIBE FRÄSGETRIEBE P/N PULLEY FOR MILLING GEARBOX	T/N RIEMENSCHLEIBE FRÄSGETRIEBE P/N PULLEY FOR MILLING GEARBOX
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	883 103 06	883 103 06	883 010 46
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999			
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999			
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999			
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999			
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999			
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999			
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999			
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	D23 250 46	D26 870 001	836 011 64
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999	308 800 400		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999	308 800 400		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999	308 800 400		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	308 800 400		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999	308 800 400		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	883 103 06	883 103 06	883 010 46
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999			
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999			
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999			
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999			
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999			
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999			
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	D23 250 46	D26 870 001	836 011 64
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999	308 800 400		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999			
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999			
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999			
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999			
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999			
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	883 103 06	883 103 06	883 010 46
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999			
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999			
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999			
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999			
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999			
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999			
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999			
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	836 012 85 *	836 404 92*	836 011 67
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999	836 012 85 *	836 404 92*	
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	836 012 85 *	836 404 92*	
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	836 122 00	836 120 55	
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	836 012 85 *	836 404 92*	
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	888 104 47	888 104 48	888 011 14
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999			
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	836 122 00	836 120 55	836 011 67
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	888 104 47	888 104 48	888 011 14
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999			

* Reparaturkit | Repair kit

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Die BOMAG Original Fahrwerksketten erfüllen alle Anforderungen an den täglichen Einsatz der Maschine wie höchste Festigkeit und lange Lebensdauer bei gleichzeitig optimaler Traktion – auch unter extremen Belastungen. Bei allen BM1x00/35er und BM2x00/75er Kaltfräsen kommt unser bewährtes System zum Einsatz, bei dem nur das Gummielement nach Verschleiß ausgetauscht werden muss, ohne dabei die Basisplatte wechseln zu müssen. Diese Möglichkeit vereinfacht den Transport, spart dadurch Geld beim Versand und ist darüber hinaus gut für die Umwelt, da die Basisplatte an der Maschine verbleibt und nicht gewechselt werden muss.

EN BOMAG Genuine crawler tracks meet all the machine's requirements for daily use such as maximum strength and long service life combined with optimum traction even under extreme conditions. All BM1x00/35 and BM2x00/75 cold planers use our tried and tested system where only the



836 300 68 - Fahrwerkskette mit Laufplatten BM1x00/30 I
Crawler tracks with track pads BM1x00/30

rubber pads need to be replaced without having to change the base plates. This simplifies transport, cuts shipping costs and is also good for the environment as the base plate doesn't be replaced.

FAHRWERKSKETTEN UND LAUFPLATTEN KITS | CRAWLER TRACKS AND TRACK PAD KITS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N FAHRWERKSKETTE MIT LAUFPLATTEN P/N TRACK CHAIN WITH PADS	T/N LAUFPLATTEN, KIT P/N TRACK PADS KIT	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	836 300 68	836 010 79	19 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999			19 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999			
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999			
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	059 600 84	836 012 77	
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	058 701 20	883 010 58	21 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999			21 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999			
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999			
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999			
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999			
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999			
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999			
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	836 300 68	836 010 79	19 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999			19 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999			
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999			
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	059 600 84	836 012 77	
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999			

FAHRWERKSKETTEN UND LAUFPLATTEN KITS | CRAWLER TRACKS AND TRACK PAD KITS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N FAHRWERKSKETTE MIT LAUFPLATTEN P/N TRACK CHAIN WITH PADS	T/N LAUFPLATTEN, KIT P/N TRACK PADS KIT	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	058 701 20	883 010 58	21 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial <i>21 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material</i>
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999			
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999			
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999			
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999			
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999			
BM 1300/30	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999	836 300 68	836 010 79	19 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial <i>19 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material</i>
	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999			
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999			
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999			
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999			
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999			
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999			
BM 1300/35	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999	059 600 84	836 012 77	19 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial <i>19 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material</i>
	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999			
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999			
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999			
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999			
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999			
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999			
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999			
BM 2000/60	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999	058 701 20	883 010 58	21 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial <i>21 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material</i>
	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999			
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999			
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999			
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999			
BM 2000/75	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	311 662 23 **	836 012 89 (Umrüstkit I Conversion kit)* 836 012 90 (Gummielemente I Rubber elements)* 836 010 91**	23 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial <i>23 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material</i>
	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999			
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999			
	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999			
	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999			
BM 2200/75	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999	058 702 80	888 011 01	25 Laufplatten zum Austausch eines kompletten Fahrwerks, inkl. Befestigungsmaterial <i>25 track pads to replace a complete drive unit, incl. installation material</i>
	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999			

* Beinhaltet Laufplatten, bei denen das Verschleißteil Gummielement unabhängig vom Metallteil getauscht werden kann. |
Includes track pads where the rubber element can be replaced independently of the metal part.

** Beinhaltet Laufplatten, bei denen das Verschleißteil Gummielement untrennbar mit dem Metallteil verbunden ist. |
Includes track pads where the rubber element is inseparably fixed to the metal part.

LAUFPLATTEN, EINZELN | TRACK PADS, SINGLE

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N LAUFPLATTEN P/N TRACK PADS		T/N MUTTER P/N NUT		T/N SCHRAUBE P/N SCREW
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	19 x	058 70 099	76 x	058 700 21	058 700 20
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999					
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999					
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999					
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		883 133 33		084 012 10	-
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	21 x	883 133 33	84 x	084 012 10	-
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999					
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999					
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999					
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999					
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999					
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999					
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999					
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	19 x	058 700 99	76 x	058 700 21	058 700 20
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999					
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999					
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999					
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		883 133 33		084 012 10	-
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999					
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	21 x	883 133 33	84 x	084 012 10	-
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999					
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999					
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999					
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999					
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999					
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999					
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	19 x	058 700 99	76 x	058 700 21	058 700 20
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999					
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999					
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999					
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		883 133 33		084 012 10	-
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999					
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999					
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	21 x	883 133 33	84 x	084 012 10	-
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999					
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999					
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999					
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999					
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999					
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999					
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999					
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	23 x	888 134 58 * 309 959 045 **	92 x	084 012 10 * 309 950 066 **	-* 311 662 22**
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999					
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999					
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999					
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999					

LAUFPLATTEN, EINZELN | TRACK PADS, SINGLE

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N LAUFPLATTEN P/N TRACK PADS		T/N MUTTER P/N NUT		T/N SCHRAUBE P/N SCREW
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	25 x	888 134 58	100 x	084 012 10	-
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999					
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	23 x	888 134 58 *	92 x	084 012 10	-
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	25 x	888 134 58	100 x	084 012 10	-
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999					

* Gummielement der Laufplatten, bei denen das Verschleißteil Gummielement unabhängig vom Metallteil getauscht werden kann. |

Track pad where the rubber element can be replaced independently of the metal part.

** Laufplatte, bei der das Verschleißteil Gummielement untrennbar mit dem Metallteil verbunden ist. |

Track pad where the rubber element is fixed inseparably to the metal part.



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Laufrollen sind während ihrer gesamten Lebensdauer Staub, Dreck und hohen Druck-, Reib- und Scherkräften ausgesetzt. Original BOMAG Laufrollen sind speziell auf diese Belastungen hin entworfen und stetig weiterentwickelt worden, um eine maximale Standfestigkeit und Lebensdauer zu erreichen.

EN Track rollers are exposed to dust & dirt, and high pressure, friction and shear forces throughout their service life. BOMAG Genuine track rollers are specially designed to withstand these stresses and are continuously refined to achieve maximum stability and service life.



058 704 03 - Laufrolle BM2000/60 | Track roller BM2000/60

LAUFROLLEN | TRACK ROLLERS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N LAUFROLLE P/N TRACK ROLLER
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	2 x	309 959 046
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		309 959 046
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		836 300 65
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		836 300 65
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		058 702 05
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	3 x	058 700 49
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	2 x	309 959 046
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		309 959 046
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		836 300 65
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		836 300 65
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		058 702 05
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		058 702 05
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	3 x	058 700 49
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		

LAUFROLLEN | TRACK ROLLERS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N LAUFROLLE P/N TRACK ROLLER
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	2 x	309 959 046
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		309 959 046
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		836 300 65
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		836 300 65
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		058 702 05
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		058 702 05
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		058 702 05
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	3 x	058 700 49
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	4 x	058 704 03
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	4 x	058 702 75
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	4 x	058 704 03
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	4 x	058 702 75
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		



058 700 83 - Leitrad BM1x00/30 | Tensioning wheel BM1x00/30




311 662 19 - Kettenantriebsrad BM2000/60 | Chain drive wheel BM2000/60

LEITRÄDER UND KETTENRÄDER | TENSIONING AND DRIVE WHEEL

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N LEITRAD P/N TENSIONING WHEEL	T/N KETTENANTRIEBSRAD P/N CHAIN DRIVE WHEEL
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	311 620 05	836 300 66
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999	311 620 05	836 300 66
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999	058 700 83	836 300 66
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999	058 700 83	836 300 66
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	311 620 05	059 600 79
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	058 701 19	058 703 72
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	311 620 05	836 300 66
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999	311 620 05	836 300 66
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999	058 700 83	836 300 66
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999	058 700 83	836 300 66
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999	311 620 05	059 600 79
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999	311 620 05	059 600 79
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	058 701 19	058 703 72
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	311 620 05	836 300 66
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		

LEITRÄDER UND KETTENRÄDER | TENSIONING AND DRIVE WHEEL

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N LEITRAD P/N TENSIONING WHEEL	T/N KETTENANTRIEBSRAD P/N CHAIN DRIVE WHEEL
BM 1300/30	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999	058 700 83	836 300 66
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999	058 700 83	836 300 66
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999	311 620 05	059 600 79
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999	311 620 05	059 600 79
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999	311 620 05	059 600 79
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	058 701 19	058 703 72
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	311 662 18	311 662 19
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	058 702 72	058 702 74
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	311 662 18	311 662 19
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	058 702 72	058 702 74
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		



BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Maximale Traktion bei gleichzeitig minimalem Verschleiß zeichnen die Original BOMAG Vollgummi-Räder aus. Sie können sowohl das komplette Rad, als auch Bandage und Radkörper separat bestellen, je nach Bedarf.

EN Maximum traction with minimum wear are the hallmarks of BOMAG Genuine solid rubber wheels. You can either order the complete wheel or the drum and wheel body separately, depending on your requirements.



RÄDER (3-RAD-VERSION) | WHEELS (3-WHEEL VERSION)

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N RAD, KOMPLETT 3-RAD-VERSION P/N WHEEL, COMPLETE 3-WHEEL VERSION	T/N BANDAGE P/N DRUM	T/N RADKÖRPER P/N WHEEL BODY
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 102 72 (vorne front) 882 102 71 (hinten rear)	882 130 03 (vorne front) 882 130 03 (hinten rear)	882 130 05 (vorne front) 882 130 04 (hinten rear)
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999			
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999			
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999			
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999			
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	882 102 72 (vorne front) 882 135 00 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 135 01 (hinten rear)
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	882 102 72 (vorne front) 882 102 71 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 130 04 (hinten rear)
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	882 102 72 (vorne front) 882 135 00 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 135 01 (hinten rear)
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	882 102 72 (vorne front) 882 135 00 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 135 01 (hinten rear)
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 102 72 (vorne front) 882 10271 (hinten rear)	882 130 03 (vorne front) 882 130 03 (hinten rear)	882 130 05 (vorne front) 882 130 04 (hinten rear)
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999			882 130 05 (vorne front) 882 130 04 (hinten rear)
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	882 102 72 (vorne front) 882 135 00 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 135 01 (hinten rear)
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	882 102 72 (vorne front)		882 130 05 (vorne front)
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	882 102 71 (hinten rear)		882 130 04 (hinten rear)
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	882 102 72 (vorne front) 882 135 00 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 135 01 (hinten rear)
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	882 102 72 (vorne front) 882 102 71 (hinten rear)		882 130 05 (vorne front) 882 130 04 (hinten rear)
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	882 102 72 (vorne front)		882 130 05 (vorne front)
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	882 135 00 (hinten rear)		882 135 01 (hinten rear)

RÄDER (4-RAD-VERSION) | WHEELS (4-WHEEL VERSION)

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N RAD, KOMPLETT 4-RAD-VERSION P/N WHEEL, COMPLETE 4-WHEEL VERSION	T/N BANDAGE P/N DRUM	T/N RADKÖRPER P/N WHEEL BODY
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 102 71 (hinten <i>rear</i>)	882 130 06 (vorne <i>front</i>) 882 130 03 (hinten <i>rear</i>)	882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 130 04 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999			
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999			
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999			
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999			
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 135 00 (hinten <i>rear</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 135 01 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 102 71 (hinten <i>rear</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 130 04 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 135 00 (hinten <i>rear</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 135 01 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 135 00 (hinten <i>rear</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 135 01 (hinten <i>rear</i>)
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 102 71 (hinten <i>rear</i>)	882 130 06 (vorne <i>front</i>) 882 130 03 (hinten <i>rear</i>)	882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 130 04 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999			
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999			
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999			
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999			
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 135 00 (hinten <i>rear</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 135 01 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>) 882 102 71 (hinten <i>rear</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>) 882 130 04 (hinten <i>rear</i>)
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	882 102 73 (vorne <i>front</i>)		882 130 07 (vorne <i>front</i>)
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	882 135 00 (hinten <i>rear</i>)		882 135 01 (hinten <i>rear</i>)





REPARATURKIT SCHWENKRAD | SWIVEL WHEEL REPAIR KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N REPARATURKIT SCHWENKRAD P/N SWIVEL WHEEL REPAIR KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 010 40
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999	
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999	
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 010 40
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999	
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	



7 FÖRDERANLAGE | CONVEYORS

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Die BOMAG Original Förderbänder, Führungs-, Antriebs- bzw. Umlenkrollen und Abdichtgummis bilden ein System, das die zuverlässige Förderung des Fräsgutes vom Fräskasten auf den LKW sicherstellt.

EN BOMAG Genuine conveyor belts, guide, drive and return rollers and sealing rubbers form a system that ensures reliable transport of the milled material from the milling box to the truck.



FÖRDERBÄNDER | CONVEYORS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N FÖRDERBAND, ENDLOSE VERSION P/N CONVEYOR BELT, ENDLESS VERSION	T/N FÖRDERBAND, OFFENE VERSION P/N CONVEYOR BELT, OPEN VERSION
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	Abwurfband Discharge belt: 059 500 12 (lang/klappbar long/foldable) 059 500 98 (kurz/short)	Abwurfband Discharge belt: 059 501 85 (lang/klappbar long/foldable) 059 501 86 (kurz/short)
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	Abwurfband Discharge belt: 059 500 12 (lang/klappbar long/foldable) 059 500 98 (kurz/short)	Abwurfband Discharge belt: 059 501 85 (lang/klappbar long/foldable) 059 501 86 (kurz/short)
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	Abwurfband Discharge belt: 308 601 045 Aufnahmeband Feeder belt: 308 601 047	Abwurfband Discharge belt: 059 501 90 Aufnahmeband Feeder belt: 059 501 89
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	Abwurfband Discharge belt: 059 501 32 (lang long) 059 501 40 (kurz short) Aufnahmeband Feeder belt: 059 501 60	Abwurfband Discharge belt: 059 501 81 (lang long) 059 501 82 (kurz short) Aufnahmeband Feeder belt: 059 501 80
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		

FÖRDERBÄNDER | CONVEYORS

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N FÖRDERBAND, ENDLOSE VERSION P/N CONVEYOR BELT, ENDLESS VERSION	T/N FÖRDERBAND, OFFENE VERSION P/N CONVEYOR BELT, OPEN VERSION
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 308 601 045 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 308 601 047	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 90 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 89
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 32 (lang <i>long</i>) 059 501 40 (kurz <i>short</i>) Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 60	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 81 (lang <i>long</i>) 059 501 82 (kurz <i>short</i>) Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 80
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 308 601 045 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 308 601 047	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 90 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 89
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
BM 1300/35	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 32 (lang <i>long</i>) 059 501 40 (kurz <i>short</i>) Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 60	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 81 (lang <i>long</i>) 059 501 82 (kurz <i>short</i>) Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 80
	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999		
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
BM 2000/60	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 502 09 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 74	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 88 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 87
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999		
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
BM 2000/75	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 42 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 65	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 84 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 83
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2200/60	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 502 09 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 74	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 88 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 87
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/75	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 502 09 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 74	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 88 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 87
	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999		
BM 2200/75	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 42 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 65	Abwurfband <i>Discharge belt</i> : 059 501 84 Aufnahmeband <i>Feeder belt</i> : 059 501 83

FÖRDERBAND REPARATUR | CONVEYOR BELT REPAIR

DE Nicht immer müssen beschädigte Förderbänder umgehend getauscht werden. Vor allem auf der Baustelle ist es von Vorteil, schnelle Hilfe zur Hand zu haben, um Kundenaufträge abschließen zu können. BOMAG bietet für alle Anwendungsfälle die passende Reparaturlösung an!

EN *It is not always necessary to replace damaged conveyor belts immediately. Particularly on the construction site, it is advantageous to have quick help at hand so that customer projects can be completed. BOMAG offers the right repair solution for all applications.*



VERBINDUNGSKLEMMEN:

T/N 059 401 58

- Bei Rissen am Förderband in Quer- bis 250mm und Längsrichtung bis 1.000mm Länge.
- Beinhaltet Klemmen für schnelle Soforthilfe.

CONNECTION CLAMPS:

P/N 059 401 58

- *For transverse cracks up to 250 mm and longitudinal cracks up to 1,000 mm in length on the conveyor belt.*
- *Includes clamps for immediate repairs.*

LÖCHER-REPARATURKIT:

T/N 059 401 57

- Bei Löchern und kleinen Rissen am Förderband.
- Beinhaltet Kleber und Flicker für schnelle Soforthilfe.

HOLE AND CRACK REPAIR KIT:

P/N 059 401 57

- *For holes and small cracks on the conveyor belt.*
- *Includes glue and patches for immediate repairs.*





DE BOMAG Förderband-Reparaturlösung – Schnell und einfach in der Werkstatt oder direkt auf der Baustelle. Sparen Sie Zeit und Geld bei der Reparatur von Längsrissen und Durchschlägen mit der BOMAG 2-Komponenten-Reparaturlösung. Mit dieser Anwendung umgehen Sie den aufwendigen Tausch des Förderbandes bei Beschädigungen, dies nicht nur temporär. Setzen Sie Ihre Arbeit ohne große Verzögerung fort.

BOMAG 2-Komponenten-Reparaturlösung: T/N 059 401 43
Kartuschenpresse: T/N 059 401 44

ANWENDUNGSFÄLLE:

- Reparatur von Längsrissen
- Reparatur von Durchschlägen
- Füllung von Fugen

VORTEILE:

- Schnelles Aushärten und somit sehr geringe Stillstandszeiten.
- Enorm gute Hafteigenschaften auf Gummioberflächen, universell einsetzbar.
- Einfache Verarbeitbarkeit, ohne große Vorkenntnisse nutzbar.
- Förderband kann anschließend ohne Einschränkungen weiter genutzt werden.

EN BOMAG conveyor belt repair solution - quick and easy in the workshop or directly on the construction site. Save time and money when repairing longitudinal cracks and punctures with the BOMAG 2-component repair solution. This application avoids the costly replacement of the conveyor belt in the event of damage, not just temporarily. Continue working almost without delay.

BOMAG 2-component repair solution: P/N 059 401 43
Cartridge gun: P/N 059 401 44

APPLICATION CASES:

- Repairing longitudinal cracks
- Patching punctures
- Filling joints

ADVANTAGES:

- Fast hardening and thus very low downtimes
- Excellent adhesive properties on rubber surfaces, universally applicable
- Easy to process, usable without extensive prior knowledge
- Conveyor belt can subsequently be used again without restrictions



882 010 34 - Girlande Abwurfband Metall BMx00/15 | Roller discharge belt metal BMx00/15



883 010 48 - Girlande Abwurfband gummiert BM1x00/35 | Roller discharge belt rubber BM1x00/35

GIRLANDEN, ABWURFBAND, KIT I ROLLER, DISCHARGE BELT KIT

Kit beinhaltet eine Girlande inkl. dem benötigten Befestigungsmaterial für die Montage.

Kit contains a roller including the necessary installation material for assembly.

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE I REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N GIRLANDE ABWURFBAND, KIT I P/N ROLLER DISCHARGE BELT, KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	9 x (lang/klappbar long/foldable) 2 x (kurz short)	882 010 34 (Metall metal)
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	9 x (lang/klappbar long/foldable) 2 x (kurz short)	882 010 34 (Metall metal)
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	7 x 4 x	836 011 29 (Metall metal) 836 011 30 (Gummiert rubber)
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	6 x (lang long); 5 x (kurz short) 4 x	883 010 47 (Metall metal) 883 010 48 (Gummiert rubber)
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		

GIRLANDEN, ABWURFBAND, KIT I ROLLER, DISCHARGE BELT KIT


MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE I REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N GIRLANDE ABWURFBAND, KIT I P/N ROLLER DISCHARGE BELT, KIT
BM 1000/35	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999	6 x (lang long); 5x (kurz short) 4 x	883 010 47 (Metall metal) 883 010 48 (Gummiert rubber)
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	7 x 4 x	836 011 29 (Metall metal) 836 011 30 (Gummiert rubber)
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	6 x (lang long); 5 x (kurz short) 4 x	883 010 47 (Metall metal) 883 010 48 (Gummiert rubber)
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	7 x 4 x	836 011 29 (Metall metal) 836 011 30 (Gummiert rubber)
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	6 x (lang long); 5 x (kurz short) 4 x	883 010 47 (Metall metal) 883 010 48 (Gummiert rubber)
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	7 x 3 x	837 018 05 (Metall metal) 837 018 06 (Gummiert rubber)
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	10 x	836 012 83
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	7 x 3 x	837 018 05 (Metall metal) 837 018 06 (Gummiert rubber)
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	10 x	888 011 04
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	10 x	836 012 83
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	10 x	888 011 04
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		

GIRLANDEN, AUFNAHMEBAND, KIT I ROLLER, FEEDING BELT KIT

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE I REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N GIRLANDE AUFNAHMEBAND, KIT I P/N ROLLER FEEDING BELT KIT
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	4 x	836 011 30 (Gummiert I rubber)
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	5 x 2 x	883 010 47 (Metall I metal) 883 010 48 (Gummiert I rubber)
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	4 x	836 011 30 (Gummiert I rubber)
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	5 x 2 x	883 010 47 (Metall I metal) 883 010 48 (Gummiert I rubber)
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	4 x	836 011 30 (Gummiert I rubber)
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	5 x 2 x	883 010 47 (Metall I metal) 883 010 48 (Gummiert I rubber)
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	5 x	837 018 07
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	5 x	836 012 83
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	5 x	837 018 07

GIRLANDEN, AUFNAHMEBAND, KIT I ROLLER, FEEDING BELT KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N GIRLANDE AUFNAHMEBAND, KIT P/N ROLLER FEEDING BELT KIT
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	5 x	888 011 04
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	5 x	836 012 83
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	5 x	888 011 04
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		





883 010 49 - Führungsrollen, Kit BM1x00/35 | Idle Rollers, Kit BM1x00/35

FÜHRUNGSROLLEN, KIT | GUIDE ROLLERS KIT

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE I REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N FÜHRUNGSROLLEN, KIT P/N GUIDE ROLLERS KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	4 x	883 010 49
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	2 x	
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	4 x	
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	2 x	
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	4 x	883 010 49
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	2 x	
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	4 x	
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	2 x	
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	2 x Abwurfband I Discharge belt 2 x Aufnahmeband I Feeder belt	836 012 78 836 010 80
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	2 x Abwurfband I Discharge belt 2 x Aufnahmeband I Feeder belt	883 010 49
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		

FÜHRUNGSROLLEN, KIT | GUIDE ROLLERS KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N FÜHRUNGSROLLEN, KIT P/N GUIDE ROLLERS KIT
BM 1000/35	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 49
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	836 012 78 836 010 80
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 49
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	836 012 78 836 010 80
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 49
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 4 x Aufnahmeband Feeder belt	836 012 78 836 010 80
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 49
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 4 x Aufnahmeband Feeder belt	836 012 78 836 010 80
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 49
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		



882 010 35 – Unterbandrolle, Kit BMx00/15 | Belt rollers kit BMx00/15



836 011 32 – Unterbandrolle, Kit BM1x00/35 | Belt rollers kit BM1x00/35

UNTERBANDROLLEN, KIT | BELT ROLLERS KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N UNTERBANDROLLEN, KIT P/N BELT ROLLERS KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	3 x	882 010 35
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	3 x	882 010 35
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999		
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 6 x Aufnahmeband Feeder belt	836 011 32
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	Abwurfband Discharge belt 6 x (lang long) ; 5 x (kurz short) 3 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 51
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		

UNTERBANDROLLEN, KIT | BELT ROLLERS KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	BEDARF PRO MASCHINE REQUIREMENTS PER MACHINE	T/N UNTERBANDROLLEN, KIT P/N BELT ROLLERS KIT
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 6 x Aufnahmeband Feeder belt	836 011 32
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	Abwurfband Discharge belt 6 x (lang <i>long</i>) ; 5 x (kurz <i>short</i>) 3 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 51
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	2 x Abwurfband Discharge belt 6 x Aufnahmeband Feeder belt	836 011 32
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	Abwurfband Discharge belt 6 x (lang <i>long</i>) ; 5 x (kurz <i>short</i>) 3 x Aufnahmeband Feeder belt	883 010 51
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	5 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	836 010 85
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	5 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	888 011 05
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	5 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	836 010 85
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	5 x Abwurfband Discharge belt 2 x Aufnahmeband Feeder belt	888 011 05
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		



ANTRIEBS- & UMLENKROLLEN, KIT | DRIVE & RETURN ROLLERS KIT


MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N ANTRIEBSROLLEN, KIT P/N DRIVE ROLLERS KIT	T/N UMLENKROLLEN, KIT P/N RETURN ROLLERS KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 010 37 *	882 010 38 *
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	882 011 14 *	882 011 15 *
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	882 010 37 *	882 010 38 *
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	882 011 14 *	882 011 15 *
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 010 37 *	882 010 38 *
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	882 011 14 *	882 011 15 *
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	882 010 37 *	882 010 38 *
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	882 011 14 *	882 011 15 *
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	837 018 08 * 837 018 08 **	836 011 34 * 836 012 79 **
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	883 010 52 * 883 010 53 **	883 010 54 * 883 010 55 **
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		

ANTRIEBS- & UMLENKROLLEN, KIT | DRIVE & RETURN ROLLERS KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N ANTRIEBSROLLEN, KIT P/N DRIVE ROLLERS KIT	T/N UMLENKROLLEN, KIT P/N RETURN ROLLERS KIT
BM 1000/35	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999	883 010 52 *	883 010 54 *
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999	883 010 53 **	883 010 55 **
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	837 018 08 * 837 018 08 **	836 011 34 * 836 012 79 **
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	883 010 52 * 883 010 53 **	883 010 54 * 883 010 55 **
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
BM 1300/30	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999	837 018 08 *	836 011 34 * 836 012 79 **
	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999		
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
BM 1300/35	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999	883 010 52 * 883 010 53 **	883 010 54 * 883 010 55 **
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999		
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
BM 2000/60	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999	836 010 86 * 836 010 86 **	836 012 80 * 836 010 87 ** 836 012 82 * 836 012 82 ** 836 012 80 * 836 010 87 **
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999		
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
BM 2000/75	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999	888 011 07 * 888 011 08 **	888 011 09 * 888 011 10 **
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
BM 2200/75	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999	836 010 86 *	836 012 82 *
	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999		
BM 2200/60	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999	888 011 07 * 888 011 08 **	888 011 09 * 888 011 10 **
	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999		
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	888 011 07 * 888 011 08 **	888 011 09 * 888 011 10 **
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		

* Abwurfband | Discharge belt

** Aufnahmeband | Feeder belt



ABDICHTGUMMI, KIT | SEALING RUBBER KIT

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N ABDICHTGUMMI, ABWURFBAND, KIT I P/N SEALING RUBBER, DISCHARGE BELT KIT	T/N ABDICHTGUMMI, AUFNAHMEBAND, KIT I P/N SEALING RUBBER, FEEDER BELT KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	882 010 39 (lang I <i>long</i>) 882 011 17 (kurz I <i>short</i>)	-
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999		
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	882 011 18 (lang I <i>long</i> / klappbar I <i>foldable</i>)	
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	882 010 39 (lang I <i>long</i>) 882 011 17 (kurz I <i>short</i>)	
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	882 011 18 (lang I <i>long</i> / klappbar I <i>foldable</i>)	
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999		
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	882 010 39 (lang I <i>long</i>) 882 011 17 (kurz I <i>short</i>)	-
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999		
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	882 011 18 (lang I <i>long</i> / klappbar I <i>foldable</i>)	
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	882 010 39 (lang I <i>long</i>) 882 011 17 (kurz I <i>short</i>)	
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	882 011 18 (lang I <i>long</i> / klappbar I <i>foldable</i>)	
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999		
BM 1000/30	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	836 011 35	836 011 36
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999		
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	883 011 52 (lang I <i>long</i>)* 883 011 53 (kurz I <i>short</i>)	883 011 50**
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		

ABDICHTGUMMI, KIT | SEALING RUBBER KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N ABDICHTGUMMI, ABWURFBAND, KIT P/N SEALING RUBBER, DISCHARGE BELT KIT	T/N ABDICHTGUMMI, AUFNAHMEBAND, KIT P/N SEALING RUBBER, FEEDER BELT KIT
BM 1000/35	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999	883 011 52 (lang long)* 883 011 53 (kurz short)	883 011 50 **
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999		
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	836 011 35	836 011 36
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	883 011 52 (lang long)* 883 011 53 (kurz short)	883 011 50 **
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	836 011 35	836 011 36
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	883 011 52 (lang long)* 883 011 53 (kurz short)	883 011 50 **
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	836 010 88	836 010 89
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999		
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999	83 601 287	836 012 86
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	888 011 18	888 011 17
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	836 012 87	836 012 86
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	888 011 18	888 011 17
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		

* Für alle Maschinen die ab 01.08.2017 produziert wurden. Für alle älteren Modelle, sprechen Sie uns einfach an!

For all machines produced after 08/2017. For all models older than that, just ask us.

** Für alle Maschinen die ab 01.05.2018 produziert wurden. Für alle älteren Modelle, sprechen Sie uns einfach an!

For all machines produced after 05/2018. For all models older than that, just ask us.

DE LEICHT VON DER HAND!

Sowohl auf der Baustelle als auch in der Werkstatt kostet der Wechsel der Fräsmeißel und Wechselhalter Zeit und bindet kostbare Personalressourcen. Um diese Arbeiten bestmöglich zu erleichtern, bietet BOMAG speziell angefertigte Werkzeuge an. Durch die gute Zugänglichkeit zur Fräswalze in all unseren Maschinen geht der Wechsel leicht und schnell von der Hand.

EN EASY CHANGE!

Replacing cutters and quick-change toolholders is time consuming and ties up valuable personnel resources both on the construction site and in the workshop. BOMAG offers specially designed tools to make these tasks as easy as possible. Easy access to the milling drum in all our machines makes replacement quick and easy.



Vereinfachen Sie sich die Arbeit mit unserem pneumatischen Meißelaustreiber | Simplify your work with our pneumatic ejector for cutting tools

ZUBEHÖR FRÄSWERKZEUGWECHSEL | ACCESSORIES FOR CHANGING MILLING TOOLS



T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
079 060 10	Kupferhammer 1.000g zum austreiben der Fräsmeißel 1000 g copper hammer for ejecting cutting tools
079 060 25	Hammer 1.500g zum einschlagen der Fräsmeißel 1,500 g hammer for driving in cutting tools
079 060 09	Drehmomentschlüssel zum festziehen des BMS15L Wechselhalters Torque wrench for fixing the BMS15L quick-change toolholder
850 106 00	Ringschlüssel zum festziehen des BMS15L Wechselhalters Ring spanner for fixing the BMS15L quick-change toolholder
882 122 68	Austreiber für Fräsmeißel Ejector for cutting tools
888 142 58	Pneumatischer Austreiber für Fräsmeißel Pneumatic ejector for cutting tools

WERKZEUGKASTEN | TOOLBOX



Passendes Hochtemperatur-Fett siehe Kapitel 10, Betriebsstoffe.
For suitable high-temperature grease, see chapter 10, operating fluids.

T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
079 060 43	Werkzeugkasten Grundausrüstung BM500/15 und BM600/15 <i>Toolbox basic equipment BM500/15 and BM600/15</i>
079 060 44	Werkzeugkasten Grundausrüstung BM1x00/35 und BM2x00/75 <i>Toolbox basic equipment BM1x00/35 and BM2x00/15</i>
348 061 007	Adapter Schmiernippel Kettenspanner, gerade Ausführung für BM1x00/30 und BM2x00/60 <i>Lubrication nipple adapter chain tensioner, straight version for BM1x00/30 and BM2x00/60</i>
348 061 006	Adapter Schmiernippel Kettenspanner, 90° Ausführung für BM1x00/30 und BM2x00/60 <i>Lubrication nipple adapter chain tensioner, 90° version for BM1x00/30 and BM2x00/60</i>

ELEKTROMESSKOFFER | ELECTRICAL MEASURING KIT

ELEKTROMESSKOFFER BESTEHT AUS:

- Zangen-Multimeter-Messgerät
- Messadapter
- Messleitungen
- Schraubendreher
- Sonstiges Messzubehör

ELECTRICAL MEASURING KIT INCLUDES:

- *Clamped multimeter gauge*
- *Measuring adapter*
- *Measuring cables*
- *Screwdriver*
- *Other measuring accessories*



83601168 - Elektromesskoffer | *Electrical measuring kit*

T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
836 011 68	Elektromesskoffer <i>Electrical measuring kit</i>

SPEZIALZANGE-TOOL-KIT | SPECIAL PLIERS TOOLKIT

SPEZIALZANGE-TOOL-KIT BESTEHT AUS:

- einem Griff
- unterschiedlichen Werkzeugköpfen
- Entriegelungswerkzeugen
- Handbuch
- Bedienungsanleitung und Kunststoffkästchen zur Aufbewahrung der unterschiedlichen Kontakte

SPECIAL PLIERS TOOLKIT CONSISTING OF:

- *Handle*
- *Various tool heads*
- *Extraction tools*
- *Manual*
- *Operating instructions and plastic boxes for storing the different terminals*



T/N P/N	BESCHREIBUNG SPECIFICATION
079 950 03	Spezialzange-Tool-Kit <i>Special pliers toolkit</i>
079 950 05	Bestückungskit, enthält alle maschinenrelevanten Crimp-Kontakt <i>Equipment kit, includes all machine-relevant crimp contacts</i>





BOMAG-Nivellierung auf höchstem Niveau | BOMAG levelling at the highest level

DE Das in BOMAG Kaltfräsen eingesetzte Nivelliersystem verfügt über die aktuellste Generation an Nivellierkomponenten. Durch die Nivellierung wird die Frästiefe oder Fräseigung in Abhängigkeit von einer Referenz automatisch geregelt. Die umfangreiche Palette an Sensoren zur Abstands- und Neigungserfassung, die ausgereifte Nivellierungsregelung, der große Bedienkomfort und die hohe Betriebssicherheit machen das verwendete Nivelliersystem zu einem flexiblen und effizienten Regelsystem für BOMAG Kaltfräsen.

Niveauregelung auf höchstem Niveau:

- einfachste Bedienung
- größte Sensorvielfalt
- höchste Genauigkeit
- sicher und zuverlässig
- mit neuer Technologie erweiterbar

EN The levelling system on BOMAG cold planers is equipped with the latest generation of levelling components. It automatically regulates the milling depth or angle in relation to a reference point. The wide range of sensors for maintaining a safe distance and determining the slope, the sophisticated levelling control system, ease of operation and high operating safety make the levelling system a flexible and efficient control solution for BOMAG cold planers.

Top quality level control:

- Simple operation
- Wide range of sensors
- Maximum precision
- Safe and reliable
- Extendable with new technology



059 400 38 Nivellierdisplay
Levelling display



059 400 39 Nivelliersteuerung
Levelling control unit



059 400 30 Neigungssensor
Slope sensor

NIVELLIERDISPLAY, NIVELLIERSTEUERUNG & NEIGUNGSSENSOR I LEVELLING DISPLAY, LEVELLING CONTROL UNIT & SLOPE SENSOR

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N NIVELLIERDISPLAY P/N LEVELLING DISPLAY	T/N NIVELLIERSTEUERUNG P/N LEVELLING CONTROL UNIT	T/N NEIGUNGSSENSOR P/N SLOPE SENSOR
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999			
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999			
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999			
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999			
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999			
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999			
BM 600/15	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	-	-	-
	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999			
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999			
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999			
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	-	-	-
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	-	-	-
BM 1000/30	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	-	-	-
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	-	-	-
	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	740 053 035	740 052 509	345 070 003
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999			
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999			
BM 1000/35	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999			
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999			
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999			
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999			
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999			

NIVELLIERDISPLAY, NIVELLIERSTEUERUNG & NEIGUNGSSENSOR I LEVELLING DISPLAY, LEVELLING CONTROL UNIT & SLOPE SENSOR

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N NIVELLIERDISPLAY P/N LEVELLING DISPLAY	T/N NIVELLIERSTEUERUNG P/N LEVELLING CONTROL UNIT	T/N NEIGUNGSSENSOR P/N SLOPE SENSOR
BM 1000/35	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999			
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999			
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999			
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	740 053 035	740 052 509	345 070 003
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999			
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999			
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999			
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999			
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999			
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999			
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999			
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999			
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999			
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999			
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999			
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	740 053 035	740 052 509	345 070 003
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999			
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999			
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999			
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999			
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999			
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999			
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999			
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999			
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999			
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999			
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999			
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999			
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999			
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	740 053 035	431 040 197	740 052 507
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999			
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999			
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999			
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999			
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	059 400 38	059 400 39	059 400 30
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999			



059 400 23
Seilzugsensor | Wire-rope sensor

SEILZUGSENSOR & REPARATURKIT SEILZUGSENSOR | WIRE ROPE SENSOR & REPAIR KIT

MASCHINE MACHINE	SERIENNUMMER SERIAL NUMBER	T/N SEILZUGSENSOR P/N WIRE-ROPE SENSOR	T/N REPARATURKIT SEILZUGSENSOR P/N WIRE-ROPE SENSOR REPAIR KIT
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	059 400 23	059 400 34
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999		
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999		
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999		
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	-	-
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999		
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999		
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999		
BM 600/15	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	-	-
	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	059 400 23	059 400 34
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999		
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999		
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999		
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	-	-
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999		
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999		
BM 1000/30	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	059 400 23	059 400 34
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	-	-
	821 836 10 1001 - 821 836 10 9999	057 670 55	836 010 16
	821 836 17 1001 - 821 836 17 9999		
	821 836 34 1001 - 821 836 34 9999		
BM 1000/35	821 836 36 1001 - 821 836 36 9999		
	821 836 55 1001 - 821 836 55 9999	059 400 23	059 400 34
	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999		
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999		
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999		
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999		

SEILZUGSENSOR & REPARATURKIT SEILZUGSENSOR I WIRE ROPE SENSOR & REPAIR KIT

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N SEILZUGSENSOR P/N WIRE-ROPE SENSOR	T/N REPARATURKIT SEILZUGSENSOR P/N WIRE-ROPE SENSOR REPAIR KIT
BM 1000/35	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999	059 400 23	059 400 34
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999		
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999		
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999		
BM 1200/30	821 836 14 1001 - 821 836 14 9999	057 670 55	836 010 16
	821 836 19 1001 - 821 836 19 9999		
	821 836 35 1001 - 821 836 35 9999		
	821 836 37 1001 - 821 836 37 9999		
	821 836 53 1001 - 821 836 53 9999		
	821 836 56 1001 - 821 836 56 9999		
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	059 400 23	059 400 34
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999		
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999		
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999		
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999		
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999		
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999		
BM 1300/30	821 836 11 1001 - 821 836 11 9999	057 670 55	836 010 16
	821 836 18 1001 - 821 836 18 9999		
	821 836 30 1001 - 821 836 30 9999		
	821 836 32 0001 - 821 836 32 9999		
	821 836 52 1001 - 821 836 52 9999		
	821 836 54 1001 - 821 836 54 9999		
	821 836 57 1001 - 821 836 57 9999		
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	059 400 23	059 400 34
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999		
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999		
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999		
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999		
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999		
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999		
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999		
BM 2000/60	821 836 16 1001 - 821 836 16 9999	057 670 55	836 010 16
	821 836 26 1001 - 821 836 26 9999	059 400 23	059 400 34
	821 836 31 1001 - 821 836 31 9999		
	821 836 58 1001 - 821 836 58 9999		
	961 884 12 1001 - 961 884 12 9999		
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	059 400 23	059 400 34
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999		
BM 2200/60	821 836 59 1001 - 821 836 59 9999	059 400 23	059 400 34
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	059 400 23	059 400 34
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999		

HYDRAULIKZYLINDER SEITENSCHILD MIT WEGMESSSYSTEM I HYDRAULIC CYLINDER SIDE SHIELD WITH DISTANCE MEASURING SYSTEM

MASCHINE I MACHINE	SERIENNUMMER I SERIAL NUMBER	T/N HYDRAULIKZYLINDER SEITENSCHILD MIT WEGMESSSYSTEM P/N HYDRAULIC CYLINDER SIDE SHIELD WITH DISTANCE MEASURING SYSTEM
BM 500/15	101 882 00 1001 - 101 882 00 9999	-
	101 882 01 1001 - 101 882 01 9999	-
	101 882 02 1001 - 101 882 02 9999	-
	101 882 03 1001 - 101 882 03 9999	-
	101 882 04 1001 - 101 882 04 9999	-
	101 882 05 1001 - 101 882 05 9999	058 506 92
	101 882 06 1001 - 101 882 06 9999	-
	101 882 07 1001 - 101 882 07 9999	058 506 92
	101 882 08 1001 - 101 882 08 9999	058 506 92
BM 600/15	101 882 10 1001 - 101 882 10 9999	-
	101 882 11 1001 - 101 882 11 9999	-
	101 882 12 1001 - 101 882 12 9999	-
	101 882 13 1001 - 101 882 13 9999	-
	101 882 14 1001 - 101 882 14 9999	-
	101 882 15 1001 - 101 882 15 9999	058 506 92
	101 882 16 1001 - 101 882 16 9999	-
	101 882 17 1001 - 101 882 17 9999	058 506 92
	101 882 18 1001 - 101 882 18 9999	058 506 92
BM 1000/35	101 883 00 1001 - 101 883 00 9999	058 504 36 (rechts <i>right</i>) 058 504 38 (links <i>left</i>)
	101 883 03 1001 - 101 883 03 9999	
	101 883 06 1001 - 101 883 06 9999	
	101 883 12 1001 - 101 883 12 9999	
	101 883 15 1001 - 101 883 15 9999	
	101 883 18 1001 - 101 883 18 9999	
	101 883 21 1001 - 101 883 21 9999	
	101 883 24 1001 - 101 883 24 9999	
BM 1200/35	101 883 01 1001 - 101 883 01 9999	058 504 36 (rechts <i>right</i>) 058 504 38 (links <i>left</i>)
	101 883 04 1001 - 101 883 04 9999	
	101 883 07 1001 - 101 883 07 9999	
	101 883 13 1001 - 101 883 13 9999	
	101 883 19 1001 - 101 883 19 9999	
	101 883 22 1001 - 101 883 22 9999	
	101 883 25 1001 - 101 883 25 9999	
BM 1300/35	101 883 02 1001 - 101 883 02 9999	058 504 36 (rechts <i>right</i>) 058 504 38 (links <i>left</i>)
	101 883 05 1001 - 101 883 05 9999	
	101 883 08 1001 - 101 883 08 9999	
	101 883 14 1001 - 101 883 14 9999	
	101 883 17 1001 - 101 883 17 9999	
	101 883 20 1001 - 101 883 20 9999	
	101 883 23 1001 - 101 883 23 9999	
	101 883 26 1001 - 101 883 26 9999	
BM 2000/75	101 888 00 1001 - 101 888 00 9999	058 505 29 (rechts <i>right</i>)
	101 888 03 1001 - 101 888 03 9999	058 507 12 (links <i>left</i>)
BM 2200/75	101 888 01 1001 - 101 888 01 9999	058 505 29 (rechts <i>right</i>)
	101 888 04 1001 - 101 888 04 9999	058 507 12 (links <i>left</i>)

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

DE Die BOMAG Original Kühl- und Schmierstoffe garantieren eine optimale Wärmeabfuhr und Verminderung der Reibung. Dies sorgt nachhaltig für eine Reduzierung des Verschleißes, was wiederum langfristig Kosten spart. Ein Auftreten von etwaigen Schäden, welche durch die Nutzung von Fremdbetriebsstoffen hervorgerufen werden, wird vermieden. BOMAG Betriebsstoffe bestechen durch Ihre hohe Qualität, was zu erhöhter Leistung bei gleichzeitig verringertem Kraftstoffverbrauch führt.

EN BOMAG Genuine coolants and lubricants guarantee optimum heat dissipation and a decrease in friction. This ensures sustained reduction in wear, which in turn saves costs over the long term, and avoids possible damage caused by the use of third-party lubricants. BOMAG operating fluids are of consistently high quality, resulting in increased performance and lower fuel consumption.



i	BOMAG Fett für Kupplung Fräswalzengetriebe BOMAG grease for clutch of milling drum gearbox	
	T/N P/N	009 960 09
	BESCHREIBUNG SPECIFICATION	Hochtemperaturfett - Nutzung anderer Fette führt zu Schäden am Fräsgetriebe! High-temperature bearing grease - the use of other greases will damage the milling gearbox!

BETRIEBSSTOFFÜBERSICHT OVERVIEW OF OPERATING FLUIDS	BM 500/15 BM 600/15	BM 500/15 BM 600/15	BM 1000/30 BM 1200/30 BM 1300/30
Motorenhersteller Engine manufacturer	Deutz TCD 2012 L04 2V TCD 4.1 L4	Deutz TCD 4.1 L4"	CAT C7
Abgasstufe Emission level	Tier 3 & Tier 4i	Tier 4f & Stage 5	Tier 3
BOMAG Motorenöl BOMAG engine oil	8,0 l	9,5 l	30,0 l
Viskosität (abh. von Temp./ Einsatzland) Viscosity (depending on temp. / country of use)	SAE 10W40	SAE 15W40	SAE 10W40
BOMAG AdBlue	-	32 l	-
BOMAG coolant additive	009 94 003	009 940 03	009 940 08
Kälteschutz bis -20°C (Kälteschutz : Wasser) Cold protection to -20°C (coolant additive : water)	1 : 2	1 : 2	1 : 2
Kälteschutz bis -27°C (Kälteschutz : Wasser) Cold protection to -27°C (coolant additive : water)	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5
Kälteschutz bis -37°C (Kälteschutz : Wasser) Cold protection to -37°C (coolant additive : water)	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Gesamtfüllmenge Kälteschutz-Wassermix Total filling quantity coolant additive/water mixture	18 l	18 l	70 l
BOMAG Hydrauliköl BOMAG hydraulic oil	95,0 l	95,0 l	125,0 l
Hydrauliköl Typ (abh. von Temp./ Einsatzland) Hydraulic oil type (depending on temp. / country of use)	HVLP46	HVLP46	HVLP46
BOMAG Getriebeöl BOMAG gear oil			
Kettenantrieb Chain drive	-	-	4 x 1,3 l (SAE75W90)
Radantrieb vorne (3-Rad/4-Rad) Front-wheel drive (3-wheel / 4-wheel)	1 x 1,2 l / 2 x 1,4 l (CLP220)	1 x 1,2 l / 2 x 1,4 l (CLP220)	-
Verteilergetriebe Transfer gearbox	-	-	-
Fräswalzengetriebe Milling drum gearbox	10,7 l (CLP220)	10,7 l (CLP220)	9,0 l (CLP220)
Fräswalzenlager Milling drum bearing	-	-	0,6 l (CLP220)



ÜBERSICHT DER BETRIEBSSTOFFE | OPERATING FLUIDS

BESCHREIBUNG SPECIFICATION	VISKOSITÄT VISCOSITY	T/N 5 L P/N 5L	T/N 10 L P/N 10L	T/N 20 L P/N 20L	T/N PALETTE 30 X 20 L P/N PALLET 30 X 20L	T/N FASS 205 L P/N BARREL 205L
BOMAG Motoröl BOMAG engine oil	SAE 10W40		-	009 920 06	009 920 06C 30	-
BOMAG Motoröl "Low-Ash" BOMAG engine oil "low-ash"	SAE 15W40		-	009 920 09	-	-
BOMAG Hydrauliköl BOMAG hydraulic oil	HVLP46		-	009 930 09	009 930 09C 30	009 930 11
BOMAG Hydrauliköl BOMAG hydraulic oil	HVLP32		-	009 920 14	-	-
BOMAG Getriebeöl BOMAG gear oil	SAE 80W140			009 925 07	009 925 07C 30	-
BOMAG Getriebeöl BOMAG gear oil	SAE 75W90		-	009 925 05	009 925 05C 30	-
BOMAG Getriebeöl BOMAG gear oil	CLP 220	009 925 09	-	-	-	-
BOMAG AdBlue	-		009 950 00	-	-	-
BOMAG Kühlmittel BOMAG coolant	-		-	009 940 08	009 940 08C 30	-
BOMAG Kühlmittel BOMAG coolant	-		-	009 940 03	-	-

	BM 1000/30 BM 1200/30 BM 1300/30	BM 1000/35 BM 1200/35 BM 1300/35	BM 1000/35 BM 1200/35 BM 1300/35	BM 2000/60	BM 2000/60 BM 2200/60	BM 2000/60 BM 2200/60	BM 2000/75 BM 2200/75
	CAT C7.1	MTU OM926LA.E3A/1 6R 1000	MTU OM936 6R1000	Deutz BF8M 1015	Deutz TCD 2015	Deutz TCD 16.0V8	MTU 10V 1600
	Tier 3 & Tier 4f	Tier 3a & Tier 4f	Stage 5	Tier 2	Tier 3	Tier 4f	Tier 4f
	18,0 l	25,0 l	25,0 l	45,0 l	45,0 l	48,0 l	55 l
	SAE 15W40	SAE 10W40	SAE 5W30	SAE 10W40	SAE 10W40	SAE 15W40	SAE 10W40
	40 l	95 l	40 l	-	-	85 l	-
	009 940 03	009 940 03	009 940 03	009 940 08	009 940 03	009 940 03	009 940 03
	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5	1 : 1,5
	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
	40 l	47 l	47 l	100 l	100 l	100 l	57 l
	125,0 l	250,0 l	250,0 l	230,0 l	230,0 l	230,0 l	300,0 l
	HVLP46	HVLP46	HVLP 46	HVLP46	HVLP46	HVLP46	HVLP46
	4 x 1,3 l (SAE75W90)	4 x 0,3 l (CLP220)	4 x 0,3 l (CLP220)	4 x 1,3 l (SAE75W90)	4 x 1,5 l (SAE75W90)	4 x 1,5 l (SAE75W90)	4 x 1,3 l (CLP220)
	-	-	-	-	-	-	-
	-	14,0 l (CLP220)	14,0 l (CLP220)	3,5 l SAE (75W90)	6,0 l (SAE75W90)	6,0 l SAE (75W90)	17,0 l (CLP220)
	12,0 l (CLP220)	9,5 l (CLP220)	9,5 l (CLP220)	18,0 l (CLP220)	19,0 l (CLP220)	19,0 l (CLP220)	22 l (75W90)
	0,6 l (CLP220)	0,7 l (CLP220)	0,7 l (CLP220)	1,0 l (CLP220)	1,5 l (CLP220)	1,5 l (CLP220)	1,2 l (CLP220)



BOMAG SERVICE VEREINBARUNGEN I

BOMAG SERVICE AGREEMENTS

DE Machen Sie sich keine Gedanken um mögliche Reparaturkosten Ihrer Maschine. Denn mit den BOMAG Service Vereinbarungen sind Sie bis zu 60 Monate bzw. 5.000h abgesichert. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Ihre Vorteile:

- Schutz vor unvorhergesehen Reparaturen
- Fachgerechter Service nach Herstellervorgaben
- Ausschließliche Verwendung von BOMAG Originalteilen
- Individuelle Laufzeiten bis 60 Monate und 5.000 Betriebsstunden
- Erhöhte Einsatzsicherheit
- Höherer Wiederverkaufswert
- Einfache Übertragung auf den neuen Besitzer

EN

No need to worry about possible repair costs for your machine. With BOMAG service agreements you are covered for up to 60 months or 5,000 hours. This allows you to focus entirely on your core business.


Your advantages:

- *Protection against unforeseen repairs*
- *Professional service as per manufacturer's specifications*
- *Exclusive use of BOMAG Genuine Parts*
- *Individual terms up to 60 months and 5,000 operating hours*
- *Increased operating reliability*
- *Higher resale value*
- *Easy transfer to the new owner*



Weil jedes Unternehmen und jeder Maschinenpark individuell sind, haben wir flexible Service Vereinbarungen entwickelt. Passend zur Einsatzdauer und der Nutzung Ihrer Maschine können Sie diese für bis zu fünf Jahren auswählen.

Because every company and every machine fleet has its own requirements, we have developed flexible service agreements. Depending on the operating period and machine usage, you can choose an agreement offering cover for up to five years.




MASCHINE MACHINE	24 MONATE 24 MONTHS	36 MONATE 36 MONTHS	48 MONATE 48 MONTHS	60 MONATE 60 MONTHS
BMx00/15	1000 h	2000 h	2000 h	3000 h
	1500 h	2500 h	3000 h	4000 h
	2000 h	3000 h	4000 h	5000 h
BM1x00/30	1000 h	2000 h	3000 h	3000 h
	2000 h	3000 h	4000 h	4000 h
	3000 h	4000 h	5000 h	5000 h
BM1x00/35	1000 h	2000 h	3000 h	3000 h
	2000 h	3000 h	4000 h	4000 h
	3000 h	4000 h	5000 h	5000 h
BM2x00/60	1000 h	2000 h	3000 h	3000 h
	2000 h	3000 h	4000 h	4000 h
	3000 h	4000 h	5000 h	5000 h
BM2x00/75	1000 h	2000 h	3000 h	3000 h
	2000 h	3000 h	4000 h	4000 h
	3000 h	4000 h	5000 h	5000 h

BOMAG SERVICE APP

Die BOMAG Service App hilft Ihnen unterwegs mit zahlreichen praktischen Funktionen – egal, ob Sie ein Ersatzteil suchen, den nächsten BOMAG Servicepartner finden möchten oder Unterstützung bei der Wartung Ihrer Maschine benötigen.

Scannen Sie einfach den QR Code auf dem Typenschild oder geben Sie die Seriennummer Ihrer Maschine ein. Damit haben Sie schnellen Zugriff auf passende Ersatzteile, Service Dokumente und Videos zu Ihrer BOMAG.

BOMAG's Service App provides you with help on the move with a wide range of practical functions - regardless of whether you are looking for a spare part or a local BOMAG service partner, or if you require support with the maintenance of your machine. Simply scan the QR code on the nameplate or enter the serial number of your machine. This gives you quick access to the right spare parts, service documents and videos on your BOMAG.



WARTUNG LEICHT GEMACHT.

Eine regelmäßige Wartung ist für ein langes Maschinenleben unerlässlich. Über die App haben Sie Zugriff auf die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine. Diese enthält alle Informationen zu technischen Daten, Sicherheitsbestimmungen und Wartung.

Außerdem können Sie mithilfe der App schnell das passende Service Kit für Ihre Maschine identifizieren, das alle notwendigen Wartungsteile enthält.

MAINTENANCE MADE EASY.

Regular maintenance is essential for a long machine life. The app gives you access to your machine's operating and maintenance instructions. It contains detailed information on technical data, safety regulations and maintenance.

You can also use the app to quickly identify the matching Service Kit for your machine, which contains all the necessary maintenance parts.

Verfügbare Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
 Available menu languages: German, English, French, Italian and Spanish





TRANSPARENTE WARTUNGSDOKUMENTATION.

Im elektronischen Serviceheft können Sie alle durchgeführten Servicearbeiten an der Maschine detailliert dokumentieren und jederzeit lückenlos nachweisen. Die Pflege des elektronischen Serviceheftes kann zudem auch über das BOMAG Serviceportal erfolgen
<https://servicelog.bomag.com/>

TRANSPARENT MAINTENANCE DOCUMENTATION.

In the electronic service handbook, you can record all maintenance work carried out on the machine in detail and provide complete documentation at all times. The electronic service handbook can also be maintained via BOMAG's service portal:
<https://servicelog.bomag.com/>



BREIT AUFGESTELLT. FÜR JEDE ARBEITSBREITE.

BOMAG bietet ein breites Spektrum an leistungsstarken und effizienten Kaltfräsen. Von der kompakten Maschine mit 500 mm Arbeitsbreite bis zur 780-PS Großfräse mit 2.500 mm Arbeitsbreite. Die neueste Generation der Kompaktfräsen BM/35 ist mit Fräsbreiten von 1.000 bis 1.300 mm für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen perfekt geeignet. Und technologisch wegweisend. So erreichen die neuen Maschinen mit einer typischen BOMAG Idee eine nachhaltige Minimierung der Feinstaubbelastung für den Bediener! Mit einem Transportgewicht von 19,8 t ist die BM 1000/35-2 zudem die leichteste kettengetriebene Fräse der 350-PS-Klasse, und das ohne Einschränkungen in der Fräseleistung. Was sie für Baustellen in Innenstädten, auf Nebenstraßen und Landstraßen prädestiniert. Aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeit lassen sich andererseits Flickstellen auf Bundesstraßen und Autobahnen effektiv abarbeiten.



BM X00/15

BM 1X00/30

WIDE RANGE. FOR EVERY WORKING WIDTH.

BOMAG offers a wide range of powerful and efficient cold planers. From the compact machine with a working width of 500 mm up to the large planer with 780 HP and a working width of 2,500 mm. The latest generation of BM/35-2 compact planers with a milling width of 1,000 to 1,300 mm is perfectly suited for a large number of different requirements. And technologically groundbreaking. The new machines achieve sustainable minimisation of fine dust pollution for the operator with a typical BOMAG idea! A transport weight of 19.8 t also makes the BM 1000/35-2 the lightest track-chain-driven planer in the 350 HP class, without limiting the milling performance at all. This makes the machine the ideal choice for job sites in inner cities, on secondary and country roads. On the other hand, its high travel speed enables it to carry out patch repairs on main roads and motorways effectively.



BM 1X00/35

BM 2X00/60

BM 2X00/75

Head Office:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-
handels-gesellschaft m.b.H.**

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Avenida Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6642
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
L5N 2X7 Mississauga, ON
CANADA
Tel. +1 800 782 6624
canada@bomag.com

BOMAG (CHANGZHOU)

Construction Machinery Co., Ltd.
No. 66 Bopa Road
Xuejia Town
Xinbei District
Changzhou 213125
CHINA
Tel: +86 519 88585566
china@bomag.com

BOMAG India Pvt Ltd

Unit No. 614, B Wing, 6th Floor
Kanakia Wall Street
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East
Mumbai 400 093 Maharashtra
INDIA
Tel.: +91 8657492418
india@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, Avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
gb@bomag.com

BOMAG Italia

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
usa@bomag.com